CLEAR-DA SUITE 操作ガイド

2015年2月

- ・本ガイドでは、CLEAR-DA SUITE の構成概要と基本操作について記載しています。
- ・各機能および、その使用方法の詳細については「1-1. 製品構成」に記載の個別の説明書を参照してください。

一目 次一

1. はじ	めに	2
1-1.	. 製品構成	. 2
1-2	. 付属ユーティリティ··································	. 3
2. 使用]環境	4
3. 使用	上のご注意	5
4. 「CD	BOOT Type」の操作	· 6
4-1	. 起動········	. 6
4-2	・	. გ
	· / - / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	・パスパース・グス・バー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	. プログラムの終了	
5. 「Win	ndows Type」の操作····································	1
5-1	起動	11
5-2	· だっころう · ディスク情報の表示······	 12
	- データ消去	
	. 消去結果の表示	
	- ディスクデータの表示	
5-6.	. 終了	15
6. 「Win	ndows Type(Windows PE 用)」の操作	6
	· 操作方法····································	
0-1.	· 沐	10
7. 「パ-	ーティション未使用領域消去ツール」の操作	17
8.「仮	想 PC 用 CLEAR-DA」の操作 ····································	9
a お問	い合わせ等)5

1. はじめに

本製品は、パソコン(PC/AT 互換機)の内外部に接続されている各種メディアの記録データを消去するツールです。 消去したデータは復元不可能ですので、データを消去する対象メディアの選択には十分ご注意ください。

1-1. 製品構成

本製品の CD には、「CLEAR-DA CD BOOT Type(PC/RAID)」、「CLEAR-DA Windows Type」およびそれらの説明書が収められています。

■CD BOOT Type(PC/RAID)

BIOS が認識するハードディスクドライブ(HDD)のデータを消去します(OS の有無に無関係)。 ※BIOS(Basic Input/Output System): 入出力装置の必要最小限の基本処理を行うプログラムで、パソコンの起動 と同時に動作してその後 OS が処理を引き継ぎます。

■Windows Type(CLEARDA.exe)

OS が認識する各種メディアのうち、OS がインストールされているパーティションやシステムパーティション以外のデータを消去します。

■Windows Type (CDA.exe)

Windows PE(4.0 64bit)で動作する Windows Type です。CD BOOT Type が使用できない Windows8 セキュアブート 環境マシンの HDD 消去に使用でき、OS がインストールされているパーティションも消去可能です。使用するには Windows PE を別途作成していただく必要があります。

■CDAWNMAN.PDF


「Windows Type」の取扱説明(使用上の注意、操作方法の詳細)を記載しています。

■CDACDMAN.PDF

「CD BOOT Type(PC 版)」の取扱説明(使用上の注意、操作方法の詳細)を記載しています。

■CDARDMAN.PDF

「CD BOOT Type(RAID 版)」の取扱説明(使用上の注意、操作方法の詳細)を記載しています。



1-2. 付属ユーティリティ

本製品の CD には、以下のユーティリティを付属しています。ぜひご利用ください。

■パーティション未使用領域消去ツール

固定ディスクドライブのパーティション空き領域にデータファイルを書き込み、空き領域を消去するツールです。使用期限があります。詳細は7章をご覧ください。

■仮想 PC 用 CLEAR-DA(VPCCDA.EXE)

仮想 PC のドライブのユーザデータ消去を行うツールです。ドライブのファイルを削除し、ゴミ箱を空にした後、空き領域をデータファイル書き込みにより消去するツールです。使用期限があります。詳細は8章をご覧ください。

■ファイル消去ツール

Windows 上のファイル単位で消去を行うツールです。使用期限はありません。機能の詳細はマニュアルをご覧ください。マニュアルは、CD内の「ファイル消去」フォルダの取扱説明.PDFです。

■BACKUP-DA

Windows 上のフォルダ単位でファイルバックアップを行うツールです。

バックアップ機能のほかに、マシンの稼働時間の計測やハードディスクのSMART情報の収集を行い、積算稼働時間による警告を行うことも出来ます。

SMARTステータス情報がNGになったときに自動でバックアップを行う機能があります。

使用期限はありません。機能の詳細はマニュアルをご覧ください。マニュアルは、CD内の「BACKUP」フォルダの取扱説明.PDFです。

2. 使用環境

(1) CD BOOT Type の使用環境

CO DOOT Type OF KATAKAT		
項目	内容	
機種	PC/AT 互換機	
CPU	Intel Pentium 以上	
メモリ	8MB 以上	
os	独自のため、OSに依存しません。	
	*Windows8 セキュアブート環境では使用できません。	
	Windows Type(Windows PE 用)を使用するか、マシンをセキュアブートでない設定に	
	変更してください。	
ハードディスクの空容量	不要	
CD 装置	CD ブート可能な CD 装置が必要です。	
3.5 インチFD装置	ログ情報をFDに記録する場合は起動時にアクセス可能なものが必要です。	
	ログ情報をFDに記録しない場合は必要ありません。	
消去対象	■IDE 接続の HDD ■Serial ATA 接続の HDD ■SCSI 接続の HDD	
	※BIOS でアクセスできることが前提になります。	

(2) Windows Type の使用環境

項目	内容
os	(1)Windows 用
	日本語 Windows XP, Vista, Windows 7 32bit, Windows 8 64bit
	※上記 OS が問題なく動作するマシン環境であること。
	※コンピュータの管理者権限が必要です。管理者権限を持つユーザ名でログオンし
	てください。
	(2)Windows PE 用
	Windows PE 4.0 64bit(日本語環境)
	※Windows セキュアブートマシン(Windows8 64bit)で使用できます。
	※Windows PE は別途作成していただく必要があります。
CD 装置	必要です。
消去対象	■IDE 接続の HDD ■Serial ATA 接続の HDD ■SCSI 接続の HDD
	■IEEE1394 接続の HDD ■内蔵 FDD
	■USB 接続の HDD、MO、FDD、フラッシュメモリ
	■USB カードリーダ接続のコンパクトフラッシュ、メモリカード、メモリスティック等
	※Windows でアクセスできることが前提になります(起動ディスクを除く)。

(3) マニュアルの閲覧

マニュアルは PDF 形式です。Adobe® Reader® (無償)が必要です。

(4) 付属ユーティリティの使用環境

項目	内容
os	日本語 Windows 7 32bit, Windows 8 64bit ※上記 OS が問題なく動作するマシン環境であること。 ※コンピュータの管理者権限が必要です。管理者権限を持つユーザ名でログオンしてください。
仮想 PC 用 CLEAR-DA の 対象仮想環境	VMWare および Hyper-V 環境での動作確認をしております。

3. 使用上のご注意

- (1) 本製品を実行したディスクの既存データは保証いたしません。 データを消去する対象メディアの選択には十分ご注意ください。
- (2) 消去実行時の時間を自動記録しますので、消去作業の日時を管理する場合は、パソコンが表示する日時に問題がないことを確認または、パソコンの日時を再設定してください。
- (3) ショートカット等のリンクを設定しているメディアのデータ消去を実行するとリンクが無効になります。
- (4) USB 接続および、IEEE1394 接続等の外付メディアは、OS の種類で認識する容量が異なる場合がありますので外付メディアをフォーマットした OS 環境下で消去を実行してください。
- (5) 本製品でエラーとなるセクタのデータに関しては、データの消去は行えません。ただし、エラーセクタをスキップして 最後まで消去動作を実行します。
- (6) 自動交替処理機能(HDD/BIOS)で交替される前の不良セクタのデータ消去は行えません。
- (7) 消去結果のログファイルは本製品の動作内容/結果/実行条件を記録するもので、それ自体はデータ消去を保証するものではありません。
- ※各機能の使用上の注意と制限事項の詳細については、CD に収められている各機能のマニュアルを参照してください。

4. 「CD BOOT Type」の操作

「CD BOOT Type」の消去対象は次の通りです。

(1)PC 版

消去対象	内容
ハードディスク	ハードディスクの全領域を消去対象とします。
(全領域)	対象ハードディスクは IDE、EIDE、Serial ATA または SCSI です。 BIOS でアクセスでき
	ることが前提です。
	RAID 構成のハードディスクは消去対象外です。
ハードディスク	ハードディスクのパーティションを消去対象とします。
(パーティション)	その他はハードディスク(全領域)と同じです。

(2)RAID 版

消去対象	内容
RAID 論理ドライブ	RAID 論理ドライブの全領域を消去対象とします。
	対象ハードディスクは IDE、EIDE、Serial ATA または SCSI です。BIOS でアクセスでき
	ることが前提です。
	パーティション消去は行えません。
	RAID を構成する HDD が複数ある場合、HDD を個別に消去することはできません。1
	つの RAID 論理ドライブを1つのディスクとして消去します。

ここでは、PC 版で消去対象が「ハードディスク(全領域)」の場合の操作を説明します。

4-1. 起動

(1) 本製品(CD)をブート可能な CD 装置にセットした後、コンピュータの電源を入れてしばらくすると BOOT Type 選択画 面を表示します。



PC 版を起動するにはキーボードの'1'を押します。(RAID 版を起動するには'2'を押します。)

- ※本画面が表示されない場合は、CD 起動に設定されていない可能性がありますので、再度起動の条件設定を見直 してください(設定方法はパソコンの取扱説明書で確認ください)。
- ※以降の操作の詳細は PC 版/RAID 版各マニュアル(CDACDMAN,PDF/CDARDMAN,PDF)に記載しています。
- (2) 準備画面を表示します。データ消去後の再起動では消去ログが表示されます(「4-3. 消去結果の表示」を参照)。

データ消去準備

- ・BIOS設定で省電力モードがある場合は、省電力モードの設定

- ・BIOS設定で有電力で「下がある場合は、自電力で「下の設定を解除してください。
 ・電源は安定供給してください。ノートPC等は必ず純正ACアダプターを接続してください。
 ・BIOS設定でウイルスプロテクションがある場合は、ウイルスプロテクションの設定を解除してください。
 ・本製品(CD)は消去動作中に必要になりますので、消去開始後は終了/中止するまでCDドライブから取り出さないで下さ

BIOS設定変更が必要な場合は、リブートしてBIOS設定変更をし てください。

[次へ] [リブート]

(2) 準備画面で[次へ]を選択すると起動画面を表示します。



- (3) 消去したいハードディスクの「消去」項目を[YES]に変更します。
- (4)「消去パターン」、「読出チェック」および「ログ記録」を設定します。

消去パターン	内容	書込回数:消去パターン
00	00 パターンの書き込み	1回書:00 (デフォルト)
FF	FF パターンの書き込み	1 回書:FF
ューザ指定	ユーザ指定データ(注 1)の書き込み	1 回書:ユーザ指定(xx)(オプションより編集)
NSA 標準	2種類のランダムと00パターンの書き込み	3 回書:ランダム 1-ランダム 2-00
旧 NSA 標準	FF,00,FF,00 パターンの書き込み	4 回書:FF-00-FF-00
DoD 標準	00,FF, ユーザ指定データ(注 1)の書き込み	3 回書:00-FF-ユーザ指定(xx)
(5200.28-M)		
Nato 標準	00,FF,00,FF,00,FF, ユーザ指定データ(注 1)	7 回書:00-FF-00-FF-00-FF-ユーザ指定(xx)
	の書き込み	
DoD2 標準	00,FF, ランダムの書き込みおよび検証	3 回書:00-FF-ランダム-検証
(5220.22-M)		
ランダム	ランダムパターンの書き込み	1 回書:ランダム
ランダ、ム&00	ランダムと00パターンの書き込み	2 回書:ランダム-00

(注 1) ユーザ指定データには指定データ(16進2桁)または「ランダム」を指定できます。

読出チェック	内容
なし	消去後の読み出しチェックを実施しない
全セクタ	消去後の読み出しチェックを全セクタ実施する
1パーセント	消去後の読み出しチェックを1パーセント実施する

※消去パターンが DoD2 標準の場合、読出チェックは「全セクタ」に固定されます。

ログ記録	内容
消去HD	消去ディスクにログ情報を記録する
消去HD&ログFD	消去ディスクおよびログFDにログ情報を記録する
ログFD	ログFDにログ情報を記録する
なし	ログ情報は記録しない

(5)「名前」、「機種名」および「メモ」は必要に応じて入力します。

4-2. データ消去

(1) 消去方式および消去対象を確認し F5 キーを入力すると、次のメッセージが表示されます。

データ消去を開始します。よろしいですか? [はい] [いいえ]

←→キーで[はい]選択後 Enter キーを入力すると消去を開始します。消去中は本製品(CD)を抜かないでください。

```
CLEAR-DA CD
                             (XXXX まで有効) Version x.xxx
     Copyright (C) Hitachi KE Systems, Ltd. xxxx-xxxx
  消去ディスク
IDE DISK1 :
                             エラー数
              40007MB 3%
                                  0
               0 時間 29 分 37 秒
  残り予測時間:
  消去パターン - [00
                            1回書:00
                            ログ記録 - [消去HD
機種名 - [
  読出チェック - 「なし
                                                        目視[無]
  名前 - [
  メモ -
  開始時間 - [2006/05/19 18:41:05]
                                終了時間 - [----/--/-- --:--]
Esc = 中止
```


(2) データ消去がエラー数0で完了すると背景色は緑になり、最下行に完了メッセージが表示されます。

```
CLEAR-DA CD
                             (XXXX まで有効) Version x.xxx
     Copyright (C) Hitachi KE Systems, Ltd. xxxx-xxxx
                             エラー数
 消去ディスク
  IDE DISK1 :
              40007MB 100%
 残り予測時間:
                  0 時間 0 分
                            0 秒
 消去パターン - [00]
                           1回書:00
 読出チェック - [なし
名前 - [
                           ログ記録 - [消去HD
機種名 - [
                                                        目視[無]
 メモ - [
開始時間 - [2006/05/19 18:41:05]
                               終了時間 - [2006/05/19 19:12:42]
データ消去が終了しました。どれかキーを押してください。
```

(3) 任意のキー入力で、起動画面に戻ります。

4-3. 消去結果の表示

(1) 起動画面で F8 キーを入力して、オプション画面を表示します。



(2) ↑ ↓ キーで「消去ログの表示・記録」を選択し、Enter キーを入力すると消去結果を表示します。



- ※「ログ記録」で「ログFD」を選択した場合、この内容がテキストファイルでログFDに記録されます。
- (3) Esc キーを入力すると、起動画面に戻ります。
- (4) 消去結果がハードディスクに記録されている場合、システム起動時に消去結果が表示されます。 なお、消去ログが削除された場合は、消去結果は表示されません。

4-4. ディスクデータの表示

- (1) 起動画面で F8 キーを入力して、オプション画面を表示します。
- (2) ↑ ↓ キーで「ディスクデータの表示」を選択し、Enter キーを入力するとディスクデータを 16 進表示します。

```
ディスクデータの表示
接続ディスク ------ [IDE DISK1]
論理セクタ番号(0-78140159) --- [0
表示アドレス ----- [<mark>0000-00FF</mark>]
シリンダ: 0 ヘッド:0 セクタ:1
    0 ヘッド: 0 セクタ: 1 ページ 1/2
文字パターン
 去はエラーなし
 0070 49 97 B9 82 B5 82 DC 82 B5 82 BD 81 42 0D-0A 2A
                    終了しました
 消去ディスク
 = 項目移動, = 設定変更,Esc = 終了
```

(3) Esc キーを入力すると、起動画面に戻ります。

4-5. プログラムの終了

(1) 本製品(CD)をコンピュータから取り出した後、起動画面で Esc キーを入力すると、次のメッセージを表示します。

C Dを取り出してください。 プログラムを終了します。 [電源を切る] [再起動] <mark>[+ンフレ)</mark>

電源を切りたい場合は、「電源を切る」を選択後、Enter キーを入力してください。電源が切れない場合は電源ボタンを押して手動で切ってください。

再起動させたい場合は、[再起動]を選択後、Enterキーを入力してください。

※本製品(CD)を取り出さずに[再起動]を選択すると、再び本製品が起動します。

5. 「Windows Type」の操作


「Windows Type」の消去対象は次の通りです。

消去対象	内容
ハードディスク	Windows で認識可能な HDD 全領域を消去対象とします。(起動 HDD を除く)
(全領域)	
ハードディスク	Windows で認識可能な HDD のパーティションを消去対象とします。(起動ドライブを除
(パーティション)	<)
リムーバブル	FD や MO 等のリムーバブルメディア、メモリカード等の全領域を消去対象とします。

ここでは、消去対象が「ハードディスク(全領域)」の場合の操作を説明します。

5-1. 起動

(1) 本製品(CD)をCD装置にセットし、CLEARDA.EXEを実行すると準備画面が表示されます。



(2)「OK」をクリックすると、起動画面が表示されます。




- (3) 自動的に起動されない場合は、エクスプローラを開いて CD ドライブを表示してください。Windows XP の場合は「CLEARDA.EXE」をダブルクリックして実行してください。それ以外の Windows では「CLEARDA.EXE」を右クリックし、表示されるメニューから「管理者として実行…」を選択してプログラムを実行してください。
- (4) (1)の準備画面が表示されます。[OK]ボタンを選択すると、起動画面が表示されます。
- ※準備画面が表示される前に確認画面が表示される場合があります。内容を確認して[CLEARDA.EXE の実行]および [許可]を選択してください。

5-2. ディスク情報の表示

ディスクの詳細情報を表示します。その内容より消去対象ディスクを確認することができます。

- (1) 「消去対象」から「ハードディスク(全領域)」を選択します。 ※「消去対象」を「ハードディスク(パーティション)」にする場合はそれを選択します。 ※「消去対象」を「リムーバブル」にする場合はそれを選択します。
- (2) 表示したいディスクをクリックし、反転表示させます。
- (3) [ディスク情報]ボタンをクリックすると、ディスク情報が表示されます。
- (4) アクセスチェックの[実行]ボタンをクリックすると、消去予測時間が表示されます。[終了]ボタンをクリックするとアクセスチェックは終了します。




(5) [閉じる]ボタンをクリックすると起動画面に戻ります。

5-3. データ消去

ディスクのデータを消去します。

- (1) 「消去対象」から「ハードディスク(全領域)」を選択します。 ※「消去対象」を「ハードディスク(パーティション)」にする場合はそれを選択します。 ※「消去対象」を「リムーバブル」にする場合はそれを選択します。
- (2) 消去したいディスクの「消去」欄(口)をクリックし、チェックを入れます。
- (3) 「消去パターン」、「読出チェック」および「ログ記録」を設定します。
- (4)「名前」、「機種名」および「メモ」は必要に応じて入力します。



消去パターン	内容
00	00 パターンの書き込み
FF	FF パターンの書き込み
ューサ゛指定	ユーザ指定データの書き込み
NSA 標準	2種類のランダムと00パターンの書き込み
旧 NSA 標準	FF,00,FF,00 パターンの書き込み
DoD 標準	00,FF,ユーザ指定データの書き込み
Nato 標準	00,FF,00,FF,00,FF,ユーザ指定データの書き込み
DoD2 標準	00,FF,ランダムの書き込みおよび検証
ランダム	ランダムパターンの書き込み
ランダム-00	ランダム,00 パターンの書き込み


読出チェック	内容
なし	消去後の読み出しチェックを実施しない
全セクタ	消去後の読み出しチェックを全セクタ実施する
1パーセント	消去後の読み出しチェックを1パーセント実施する

※消去パターンが DoD2 標準の場合、読出チェックは「全セクタ」に固定されます。

ログ記録	内容
ログファイル&	消去結果の出力先をログファイルおよび消去ディスクにする
消去ディスク	
ログファイル	消去結果の出力先をログファイルにする

(5) [データ消去]ボタンをクリックします。メッセージにしたがって操作するとデータ消去が開始されます。

(6) データ消去が完了すると、次のような画面になります。




(7) [閉じる]ボタンをクリックすると、起動画面に戻ります。


5-4. 消去結果の表示

消去結果を表示します。

(1) 起動画面で[ログ表示]ボタンをクリックすると、ファイル選択画面が表示されます。



(2) ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックすると消去結果を表示します。



5-5. ディスクデータの表示

ディスクデータを表示することにより、データが消去されたことを確認できます。

- (1) 「消去対象」から「ハードディスク(全領域)」を選択します。 ※「消去対象」を「ハードディスク(パーティション)」にする場合はそれを選択します。 ※「消去対象」を「リムーバブル」にする場合はそれを選択します。
- (2) 表示したいディスクをクリックし、反転表示させます。
- (3) 「データ表示]ボタンをクリックすると、ディスクデータが表示されます。



(4) 「閉じる〕ボタンをクリックすると、起動画面に戻ります。

5-6. 終了

- (1) 起動画面で「ファイル(F)」をクリックします。
- (2)「アプリケーションの終了」を選択すると終了します。

6. 「Windows Type(Windows PE 用)」の操作

「Windows Type(Windows PE 用)」の消去対象は次の通りです。

使用するには、別途 Windows PE 4.0 64bit 日本語環境を作成していただく必要があります。作成方法の例は Windows Type マニュアル(CDAWNMAN.PDF)をご覧下さい。

消去対象	内容
ハードディスク	Windows PE で認識可能な HDD 全領域を消去対象とします。
(全領域)	
ハードディスク	Windows PE で認識可能な HDD のパーティションを消去対象とします。
(パーティション)	*OS ドライブは消去可能ですが、リカバリ領域やシステム予約領域は削除不可の場
	合があります。
リムーバブル	Windows PE で認識可能な FD や MO 等のリムーバブルメディア、メモリカード等の全領
	域を消去対象とします。

6-1. 操作方法

- (1) 消去するマシンで Windows PE を起動します。
- (2) 本製品の CD を CD ドライブに入れ、Windows PE のコマンドプロンプトで「E:\text{E:\text{WINPE\text{\text{YOLA}}}} EXE_\text{\text{\text{E}}} を入力し、Windows Type (Windows PE 版)を起動します。(E は CD ドライブ)
- (3) 以降の操作は Windows Type と基本的に同じです。5-1からを参考にしてください。
- (4) 消去が終了したらツールを終了し、マシンの電源ボタンを数秒押し続けて電源を切ってください。


7. 「パーティション未使用領域消去ツール」の操作

Windows パーティションの未使用領域を消去するツールの操作について説明します。

(1) 本製品(CD)を CD ドライブに入れ、消去ツール.exe をエクスプローラなどから起動します。固定ハードディスクのドライブ(パーティション)がリストボックスに表示されます。




(2) 消去するドライブ(複数選択可能)のチェックボックスをチェックし、「消去」ボタンを押します。消去開始の確認メッセージに「はい」を選択すると消去画面が開き、消去が始まります。



消去を中止するときは「中止」ボタンを押します。中止すると、再度消去するときは初めからやり直しになります。

(3) 消去が完了すると「中止」ボタンが「閉じる」ボタンになります。「閉じる」を押すと(1)の画面に戻ります。




画面の色は消去中は赤、消去がエラーなく完了すると緑、消去エラー有で完了した場合と中止した場合は紫になります。


8. 「仮想 PC 用 CLEAR-DA」の操作

仮想 PC 用のデータ消去ツールの操作について説明します。

(1) 本製品(CD)にある VPCCDA.exe および prgexe.dll を仮想 PC のドライブにコピーして VPCCDA.exe を実行します。 (ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は「はい」を選択します。) 仮想 PC の固定ハードディスクのドライブ(パーティション)がリストボックスに表示されます。



(2) 消去するドライブ(複数選択可能)のチェックボックスをチェックすると左側にドライブのフォルダツリーが表示されます。



(隠しフォルダも表示されるため、エクスプローラよりも多くのフォルダが表示される場合があります。)

(3) ファイルを消去したいフォルダ(複数選択可能)にチェックを付けてください。

チェックが付いている状態で再度、選択するとチェックを外せます。

(チェックを付けたフォルダの下階層も自動的にチェックが付きます。)

* すべてのフォルダのファイルを消去すると、それ以降 OS の再起動ができなくなる場合があります。それ以上使用しなくてもよい環境か、ご確認ください。



(4) 消去パターンリストから消去パターンを選択します。

選べる消去パターンは下記の通りです。

消去パターン	書込回数:消去パターン
00	1 回書:00
FF	1回書:FF
ューサー゛指定	1 回書:ユーザ´ー指定(xx)
NSA 標準	3 回書:ランダム 1-ランダム 2-00
旧 NSA 標準	4 回書:FF-00-FF-00
DoD 標準	3 回書:00-FF-ユーサ [*] ー指定(xx)
Nato 標準	7 回書:00-FF-00-FF-00-FF-ユーザー指定(xx)
DoD2 標準	3回書:00-FF-ランダム-検証
ランダム	1 回書:ランダム
ランダム&00	2 回書:ランダムー00

(注 1) ユーザー指定データには指定データ(16進2桁)または「ランダム」を指定できる。xx には指定データ(16進2桁)または「ランダム」を表示。

(5) ユーザー指定データを指定する場合は、「ユーザー指定データ」ボタンを押下すると、ユーザー指定データ設定ダイアログが表示されます。


選べるデータパターンは下記の通りです。

データパターン	書き込まれる値
指定データ	指定データの設定値(初期値 00)
ランダム	乱数

指定データには 00~FF までの 16 進数 2 桁を入力できます。

「設定」ボタンを押下すると変更を設定に反映します。

「キャンセル」を選択すると変更を設定に反映しません。



(6) 「消去」ボタンを選択します。選択されたフォルダのファイルを削除します。 処理中のファイルを表示します。削除後、ゴミ箱を空にします。

削除に失敗したファイルが存在する場合、ログをデスクトップの CLEAR-DA Error.TXT に出力します。フォーマットは下記に示す通りです。(エラーファイルが増える毎に2行ずつ増えます。)



エラーコードは 16 進数の Windows システムエラーコードです。

エラーコードが5の場合、ファイルの削除権限がありません。Windowsシステムファイルの可能性があります。


エラーコードが20の場合、ファイルが使用中です。使用しているプログラムを終了し、消去し直してください。




(7) 消去開始の確認メッセージに「はい」を選択すると消去画面が開き、消去が始まります。



「いいえ」を選択するとファイルが見た目削除されるのみで、ファイルデータは完全には消去されていない状態となります。消去中の画面は赤色になります。




(8) 消去を中止するときは「中止」ボタンを押して、確認メッセージに「はい」を選択します。 中止すると、再度消去するときは未使用領域の消去は初めからやり直しになります。




「いいえ」を選択すると消去が継続します。

(9) 消去が完了すると「中止」ボタンが「閉じる」ボタンになります。「閉じる」を押すと(6)の画面に戻ります。 消去エラー有で完了した場合と中止した場合の消去画面は紫になります。



消去がエラーなく完了した場合の消去画面は緑になります。



(10)消去が完了するとデスクトップに消去結果のログファイル(西暦年月日時分秒.txt)を出力します。 フォーマットは下記に示す通りです。

ドライブ情報と開始終了時刻は、消去を実施したドライブ毎に出力します。

```
1. 消去パターン
2. 3. ドライブ名 容量:×.×GB 空き容量:×.×GB 4. 開始時刻 [ 西暦/月/日 時:分:秒 ] 5. 終了時刻 [ 西暦/月/日 時:分:秒 ] 6. 7. ドライブ名 容量:×.×GB 空き容量:×.×GB 開始時刻 [ 西暦/月/日 時:分:秒 ] 9. 終了時刻 [ 西暦/月/日 時:分:秒 ]
```

9. お問い合わせ等

お問合せ先

株式会社 日立ケーイーシステムズ 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野 7-1-1

TEL (047)472-8633

HP URL http://www.hke.jp/

登録商標等

- ・PC/AT は米国 IBM Corp.の商標です。
- ・Windows は米国 Microsoft Corp.の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・CLEAR-DA は株式会社日立ケーイーシステムズの登録商標です。
- ・本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートはおこなっておりません。
- ・本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法律などの規制をご確認のうえ 必要な手続きをお取りください。
- ・記載されている製品の内容は予告なしに変更する場合があります。