




FL-net アナライザ


概要



- ○FL-net のフレーム解析を行う専用ソフトウェアです。
- ○汎用の LAN アナライザでは実現できない機能が手軽に利用できます。


主な機能

○ ネットワーク状態表示




FL-net に参加している全ノードの状態を リアルタイムに把握できます。

○障害解析



トークン監視時間タイムアウトなどの障害を 解析表示します。

○ フレームの確認




FL-net のフレームフォーマットに合わせて 表示するため通信内容の解析時間を低減できます。

○ ネットワーク性能分析

☑ ノード毎性能分析 - □ ×									
ノード番号	FL-netフレーム送信間隔[ms]								
	前回	平均	最大	前回	平均	最大			
1	0.1	0.7	2.1	2.2	2.1	2.4			
10	0.1	0.2	0.6	0.5	0.5	0.6			
100	0.1	0.9	2.0	1.9	1.8	2.0			

フレームとフレーム間隔の統計(最大値・平均値)を ノード毎に表示します。

◯コモンメモリ表示



コモンメモリの現在値をリアルタイムに 表示します。

コモンメモリロギング



コモンメモリの値を周期的または変化時に ファイルへ保存します。

導入効果

○システム障害解析:障害発生時の要因機器や原因の解析に役立ちます。

○システム状況把握: FL-net に直接参加することなく、参加ノードやコモンメモリの値を確認できます。

製品ラインアップ

●ソフトウェアパッケージモデル ソフトウェア単独の製品です。以下の動作環境を満たす PC をご準備ください。

型式(※1)	KE-SFLA30(MAC アドレス認証版)	KE-SFLA30-K(プロテクトキー認証版)			
OS(2024 年 1 月時点	Windows® 10 Pro (Version1511) 日本語版(32/64bit)				
での確認 OS)	Windows® 8.1 Pro 日本語版(32/64bit)				
	Windows® 7 Professional SP1 日本語版(32/64bit)				
	Windows® XP Professional SP3 日本語版(32bit)				
СРИ	Intel Pentium®4 2.8GHz 以上 ※ただし、OS の動作要件を満たすこと。				
メモリ	512MB以上 ※ただし、OS の動作要件を満たすこと。				
HDD	30MB 以上(インストール時に必要な空き容量)				
	※フレームをファイルに保存する場合は、別途空き容量が必要になります。				
LAN カード	ISO/IEC 8802-3 に準拠し、動作 OS 上で TCP/IP プロトコルが正しく動作すること。				
	10Mbps または 100Mbps の通信速度に対応していること。				
ディスプレイ解像度	XGA(1024×768 ドット)以上、256 色以上				
USB ポート	-	プロテクトキー接続用×1			

※1 型式("-K"の有無)はライセンス認証方式の違いにより分けています。 ライセンス認証方式以外の違いはありません。 MACアドレス認証版の場合は、お使いになるLANカードのMACアドレスを登録していただく必要があります。

● FL-net Control For Windows® セットモデル

FL-net Control For Windows® 開発パッケージ $\times 1$ 本と FL-net アナライザ $\times 1$ 本のセットモデルです。お得な価格でお求めいただけます。

- ●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ●Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ●その他、本文中に使われている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ●FL-netに関する情報は、(一社)日本電機工業会のホームページ(https://www.jema-net.or.jp/Japanese/standard/opcn/)をご覧ください。
- ●本カタログに記載の内容は、製品改良により変更する場合があります。

体式会社 日立ケーイーシステムス

本社

〒275-0001千葉県習志野市東習志野7-1-1 ホームページURL https://www.hke.jp E-mail:webmaster@hke.jp







JQA-FM7340 JQA-QM574

東京オフィス 営業統括本部

〒136-0071東京都江東区亀戸2-22-17日本生命亀戸ビル TEL. 03-5627-7191(ダイヤルイン) FAX. 03-3683-9565 <お問い合わせ、ご用命は>

