

意思伝達装置 伝の心
メール・インターネット設定ガイド



株式会社 日立ケーイーシステムズ

このマニュアルについて

このマニュアルは、意思伝達装置「伝の心」の「メール設定」について説明するためのものです。電子メールとホームページ閲覧機能の使い方も記載しております。その他の機能については、電子マニュアル「伝の心取扱説明書」をご覧ください。

本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。『伝の心取扱説明書-簡易版』の「安全にお使いいただくために」を守っていただくとともに、各機器に添付されている取扱説明書もご参照ください。

重要なお知らせ

■ 保証について

無償保証期間は、本システム装置に同梱されている保証書に記載されている期間とします。

故障が発生した場合は、販売会社へご連絡ください。

なお、つぎに該当する場合は、保証の範囲から除外させていただきます。

- お客様の不適切な取扱い、使用による場合。
- 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- 納入者以外の改造または修理による場合。
- その他、天災、災害など納入者の責にあらざる場合。

ここで言う保証は納入品単体を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。また、保証は日本国内においてのみ有効です。(Effective only Japan)

■ お断り

- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載あるいは引用する事を禁止します。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の記述内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本製品を運用した結果については前項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内のみに使用してください。(For Japanese Domestic Use Only)

■ 商標と技術について

- 「伝の心」は株式会社 日立ケーイーシステムズの登録商標です。
- Microsoft、Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 音声合成機能は、株式会社 日立製作所の音声合成技術を使用しています。
- 電子メール機能には、下記技術を使用しています。

ComponentOne Studio Copyright (C) 2004 GrapeCity inc.

Secure Mail for .NET Copyright (C) 2003-2013 Dart Communications

マニュアルの表記について

	警告	これを無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	これを無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	参照	補足説明・詳細説明等の参照項目、参照頁について示しています。
	制限	使用上の制限事項について示しています。
	補足	補足事項について示しています。
		読み上げを行うメニュー項目です。
		呼び出し音を鳴らすメニュー項目です。
		マウスで操作するメニュー項目です。

目次

このマニュアルについて.....	2
マニュアルの表記について.....	3
目次.....	4
電子メール・ホームページ閲覧の設定	7
はじめにお読みください.....	8
メインメニューの設定を行う.....	10
ホームページ閲覧機能のメニューを有効にする.....	11
電子メールの設定	12
メールアカウントの新規追加・既定・削除.....	12
メールアカウントを追加する.....	12
既定のメールアカウントを設定する.....	13
メールアカウントを削除する.....	13
メールアカウントの設定.....	15
アカウント情報.....	16
受信サーバー設定.....	17
送信サーバー設定.....	18
接続設定.....	19
設定の終了.....	20
メールのオプション設定.....	21
メールの一時ファイルの再作成.....	22
一時ファイルの再作成（メールは既読）.....	22
一時ファイルの再作成（メールは未読）.....	23
メールの既読化のみ行う.....	24
メールアドレス登録ツール.....	25
メールアドレス登録ツールの起動と終了.....	25
メールアドレス一覧の CSV ファイルを作成する.....	27
CSV ファイルからメールアドレス登録する.....	29
電子メール	33
電子メールの起動と終了.....	34
受信箱を開いて受信メールを読む.....	35
アカウントの選択（メールアドレスの選択）.....	35
受信メールの選択.....	36
受信メールを読む.....	37
受信メールから返信する（返信メール作成）.....	38
受信メールに添付されている画像ファイルを見る.....	39
送信箱を開いてメールを新しく作成する.....	40
アカウントの選択（メールアドレスの選択）.....	40
メールの編集画面を開く（新規作成）.....	40
メールの作成.....	41
メールに題名（件名）をつける.....	41
メールのあて先を入力する.....	42
メールの本文を入力する.....	43
作成したメールの保存（送信準備）.....	44
作成したメールを送信する場合（添付ファイルなし）.....	44
作成したメールを送信する場合（添付ファイルあり）.....	44
作成したメールを後で送信または送信しない場合.....	45
保存したメールを開く（メールの再編集）.....	46

メールにファイルを添付する.....	48
メールの送受信（回線接続）.....	50
アドレス帳の編集.....	51
新しいメールアドレスを登録する.....	52
メールアドレスの登録内容を変更する.....	54
メールアドレスを削除する.....	56
アドレス帳の整理（アドレスグループの作成）.....	57
新しいアドレスグループを登録する.....	58
アドレスグループにメールアドレスをコピー（複写）する.....	60
アドレスグループにメールアドレスを移動する.....	62
アドレスグループを削除する.....	64
受信箱の整理.....	65
フォルダを作成する.....	66
メールを移動する.....	68
フォルダを削除する.....	69
メールを削除する.....	70
受信箱のリストから削除する.....	70
受信メール表示画面から削除する.....	71
送信箱の整理.....	72
メールを移動する.....	73
メールを削除する.....	74
ごみ箱を空にする.....	75
受信箱でごみ箱を空にする.....	75
送信箱でごみ箱を空にする.....	77
編集中の文書を電子メールで送信する.....	79
一発メール送信のあて先を設定する.....	79
一発メール送信をする.....	83
その他の機能.....	86
受信メール（本文）を印刷する.....	86
受信メールを保存する.....	86
受信メール（添付画像）を印刷する.....	87
受信メール（添付画像）を保存する.....	87
受信メールからのメールアドレスを登録する.....	88
ホームページ閲覧	89
ホームページの起動と終了.....	90
「お気に入り」を追加する.....	91
ウェブ検索を行う.....	92
アドレスを入力してホームページを表示する.....	93
ホームページ内のリンク項目の選択.....	94
アイテムの順次選択.....	94
マウスでの選択.....	96
ホームページの入力項目に文字を入力する.....	97
編集メニューをもっと活用する.....	98
入力項目の文字を全部切り取る.....	98
入力項目の文字をコピーして張り付ける.....	99
その他の機能.....	100
画面のスクロール.....	100
ページの移動（前頁／次頁／ホーム）.....	101
ページの切り替え（タブ切り替え）.....	102
ホームページ画面の切替（複数の Edge の切り替え）.....	103
ホームページ画面の拡大／縮小.....	104
補足事項	105

目次

インターネット設定について 	106
よくある質問	106
メールの送信ができない	106
メールの受信ができない	106
メールの送受信ができない	107
急にメールが使えなくなった	109
メールの移動・削除・閲覧ができない	109
ネットワークに接続できない	110
受信メールが文字化けする	110
携帯からの絵文字やデコメールが読めない	111
「メールアドレス登録ツール」が起動しない	111

電子メール・ホームページ閲覧の設定

「伝の心」はインターネットに接続して、電子メールの送受信や、ホームページの閲覧ができます。

この章では、ホームページの閲覧のための設定、「伝の心」の電子メールの設定について説明します。

はじめにお読みください

電子メールおよびホームページを利用するために、まず、最初に次の手順でインターネットの設定を行います。

1

「新しいネットワークのセットアップ」等を利用して、インターネットに接続可能な環境を構築します。



制限

インターネットに接続可能な環境の構築は、ご契約のインターネット接続業者より受け取られた設定資料に基づいて、行ってください。不明点は、ご契約のインターネット接続業者にお問い合わせください。



制限

ネットワーク接続機器(モデム・ルーター・ハブ等)をご使用になる場合は、それぞれの機器について設定が必要です。ネットワーク接続機器の不明点は、ご購入先にお問い合わせください。


2

電子メールの設定を行います。「伝の心」トップ画面のメインメニューより[設定]を選択します。



3

伝の心設定画面が表示されるので、画面右上の支援者用設定ボタンをマウスでクリックすると支援者用設定画面が表示されます。




4

支援者用設定画面のメール設定ボタンをマウスでクリックすると、メール設定画面が表示されます。



5

電子メールの設定はこの画面から始めます。12 ページの「電子メールの設定」を参照して、設定を行ってください。



6

必要であれば次に、11 ページの「ホームページ閲覧機能のメニューを有効にする」を参照して、「伝の心」のメインメニューより[ブラウザ操作]が選択できるようにします。

7

システム装置を回線に接続してください。

8

必要に応じて、106 ページの「インターネット設定について」を参照し、各種設定を行ってください。

メインメニューの設定を行う

ご購入時(初期設定)は、「伝の心」トップ画面のメインメニューは下記のようになっています。



日常 使用文	文書	設定
会話	リモコン	呼音
メール		▲ 終了

伝 Ver. XX-XX

このメニューは支援者用設定画面から、表示/非表示の設定が行えます。
全てのメニューを表示すると、下記のような画面になります。



日常 使用文	文書	設定
会話	リモコン	呼音
▲ メール/LINE	▲ 応用操作	▲ 終了

伝 Ver. XX-XX

ただし[ブラウザ操作]は、[応用操作]のサブメニューに含まれます。

ホームページ閲覧機能のメニューを有効にする



1 8 ページの「はじめにお読みください」を参照して、支援者用設定画面を表示させます。

2 支援者用設定画面の「システム・アプリケーション設定」ボタンをマウスでクリックすると、システム・アプリケーション設定画面が表示されます。

3 システム・アプリケーション設定画面の「メインメニューの設定」タブをクリックして、「ブラウザ操作」にチェックを入れます。

4 「決定」ボタンをマウスでクリックすると確認画面が表示されるので、「はい」ボタンをマウスでクリックします。これで、「伝の心」のメインメニューに「応用操作」-「ブラウザ操作」の項目が追加されます。

5 「終了」ボタンをマウスでクリックすると、確認画面が表示されるので、「はい」ボタンをマウスでクリックしてください。支援者用設定画面に戻ります。



電子メールの設定

メールアドレスの新規追加・既定・削除

メールアドレスをはじめて設定する場合は、**新規追加**から始めてください。
複数設定している場合は、既定のアカウントとしてどれを使用するか設定できます。また、作成したメールアドレスの削除も可能です。必要に応じて行ってください。

メールアドレスを追加する

1

メール設定画面の**新規追加**ボタンをマウスでクリックすると、新しいメールアドレスの設定画面が表示されます。



補足

メールアドレスの新規追加時の規定のメールアドレス変更について

メールアドレスを新規に追加すると、そのアカウントが既定のアカウントに設定されます。

別のメールアドレスを既定にしたい場合は、13 ページの「既定のメールアドレスを設定する」を参照して変更してください。

既定のメールアカウントを設定する


- 1** メール設定画面のメールアカウント一覧より、既定のアカウントにしたいアカウント行を選択します。




- 2** 既定に設定ボタンをマウスでクリックすると、選択したアカウント行の左端に「既定」の表示が移ります。

メールアカウントを削除する


- 1** メール設定画面のメールアカウント一覧より、削除したいアカウント行を選択します。



- 2** 削除ボタンをマウスでクリックすると、確認画面が表示されるので、はいをクリックしてください。



- 3** 設定ファイルを完全に削除するか確認する画面が表示されるので、設定ファイルを残して置きたい場合はいいえボタンを、完全に削除する場合ははいボタンをマウスでクリックしてください。





注意

はいボタンを選択した場合は、設定ファイルはデスクトップの「ごみ箱」に移動しますので、ご注意ください。間違えて削除した場合は、『伝の心取扱説明書(電子マニュアル)』の「誤って文書を削除した場合」を参照して、元に戻してください。

4

③項でいいえボタンを選択した場合は、デスクトップに設定ファイルが移動します。



5

削除した設定を元に戻す場合は、デスクトップ上の設定ファイルをフォルダごと

「C:¥Users¥DENUSER¥Documents¥DenNoSin¥メール」の下に移動させてください。



制限


「メール」フォルダのフォルダ名の編集／フォルダの削除

以前保存したメールの読込ができなくなります。絶対に行わないでください。間違えて削除した場合は、『伝の心取扱説明書(電子マニュアル)』の「誤って文書を削除した場合」を参照して、元に戻してください。

メールアカウントの設定

1 メール設定画面の**新規追加**ボタンをマウスでクリックすると、メールアカウントの設定画面が表示されます。

2 既にあるメールアカウントの設定変更を行う場合は、変更したいメールアカウントを選択して**編集**をマウスでクリックしてください。



アカウント情報

1

メールアカウントの設定画面の[アカウント情報]タブをマウスでクリックして、「メールアカウント」「名前」「電子メールアドレス」の項目をキーボードより入力します。
(※必須)

「返信アドレス」は必要に応じて入力してください。

入力項目	説明
メールアカウント	アカウントに付ける名前。 設定範囲は 32 文字までです。
名前	アカウントのメールアドレスに付ける名前。 メールを送った相手には送信者としてこの名前が表示されます。
電子メールアドレス	アカウントのメールアドレス。 設定範囲は 320 文字までです。
返信アドレス	メールを送った相手が返信するときに表示される返信先メールアドレス。 電子メールアドレスと違うアドレスに返信してもらいたい時に設定します。

受信サーバー設定

2

次にメールアカウントの設定画面の[受信サーバー設定]タブをマウスでクリックして、「受信メール(POP3)名」「受信メール(POP3)ポート番号」「ユーザー名」「パスワード」の項目をキーボードより入力します。
(※必須)

それ以外の機能は、必要に応じて設定してください。

入力項目	説明
受信メール(POP3)名	POPサーバーの名前。もしくはIPアドレス。
受信メール(POP3)ポート番号	POPサーバーのポート番号。 設定範囲は 0～65535。初期値は 110。
ユーザー名	POPサーバーの認証用アカウント。文字列最大長は 255。
パスワード	POPサーバーの認証用パスワード。文字列最大長は 255。
受信メールのコピー	[サーバーにメッセージのコピーを置く]にチェック☑をいれると、受信しても、受信サーバーに受信メールのコピーが残ります。
サーバーから削除	[サーバーから削除する]にチェック☑をいれると、受信サーバーに残っている受信メールのコピーが[削除される日数]経過後に削除されます。
削除される日数	受信メールのコピー使用時のサーバーから削除されるまでの日数。 単位は日。設定範囲は 1～999。
SSL 接続	受信サーバーが SSL 接続方式である場合、[このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要]にチェック☑を入れてください。 また、受信サーバーがサーバーの電子証明書を確認している場合は、[サーバーの証明書を検証する]にチェック☑を入れてください。 受信サーバーが STARTTLS を使用している場合は、[STARTTLS を使用する]にチェック☑を入れてください。
自動受信	[メールを定期的に確認する]にチェック☑をいれると、[間隔] に設定した時間毎に自動受信行います。
間隔	自動受信使用時の受信処理間隔。 単位は分。設定範囲は 1～480。

送信サーバー設定

3

次にメールアカウントの設定画面の[送信サーバー設定]タブをマウスでクリックして、「送信メール(SMTP)名」「送信メール(SMTP)ポート番号」の項目をキーボードより入力します。
(※必須)

それ以外の機能は、必要に応じて設定してください。


入力項目	説明
送信メール(SMTP)名	SMTPサーバーの名前。もしくはIPアドレス。
送信メール(SMTP)ポート番号	SMTPサーバーのポート番号。 設定範囲は 0～65535。初期値は 587。
SSL 接続	送信サーバーが SSL 接続方式である場合、[このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要] にチェック☑をいれてください。その場合 SMTP サーバーのポート番号は 465 になります。 また、送信サーバーがサーバーの電子証明書を確認している場合は、[サーバーの証明書を検証する]にチェック☑を入れてください。 送信サーバーが STARTTLS を使用している場合は、[STARTTLS を使用する]にチェック☑を入れてください。
送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェック☑をいれると、SMTP 認証を使用します。 その場合、SMTP サーバーのポート番号は 587 になります。 ※ただし SSL 接続方式である場合は 465 になります。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	チェック☑をいれると、下の[アカウント名][パスワード]を無効にして、[受信サーバー設定]タブで設定した[ユーザー名][パスワード]をSMTP認証用のアカウント・パスワードとして使用します。
アカウント名	SMTP認証用のアカウント。 文字列最大長は 255。 [送信サーバー(SMTP)認証が必要]にチェック☑を入れた場合、空欄は不可。 ただし、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にもチェック☑を入れた場合は空欄可。
パスワード	SMTP認証用のパスワード。文字列最大長は 255。

接続設定

4

最後に、メールアカウントの設定画面の[接続設定]タブをマウスでクリックして、必要に応じてダイヤルアップの設定を行います。

ADSL 等で LAN 回線による接続を行う場合は、「メールの送受信時にダイヤルアップ接続を自動で行う。」のチェック☑を外してください。



入力項目	説明
メール送受信時にダイヤルアップ接続を自動で行う	チェック☑をいれると、ダイヤルアップを使用する場合、メール画面で送受信時に、ダイヤルアップ接続を自動で行います。
使用するダイヤルアップ接続	ダイヤルアップで使用する名。 空欄の場合は、ダイヤルアップを制御しません。
送受信完了後にダイヤルアップ接続を切断する	チェック☑をいれると、ダイヤルアップを使用する場合、メール画面で送受信完了後、ダイヤルアップ切断を行います。



補足

LAN 接続の場合

・[メールの送受信時にダイヤルアップ接続を自動で行う。] のチェック☑を外してください。

ダイヤルアップ接続の場合

・[メールの送受信時にダイヤルアップ接続を自動で行う。] のチェック☑を入れてください。

・[使用するダイヤルアップ接続] を選択してください。

設定の終了



5

決定ボタンをマウスでクリックすると、メール設定画面に戻ります。



6


メール設定画面で終了ボタンをマウスでクリックすると、確認画面が表示されるので、はいをクリックしてください。



メールのオプション設定

ここでの設定は、電子メールをより使いやすくする設定項目です。必要に応じて設定してください。

- 1** メール設定画面の「オプション」ボタンをマウスでクリックすると、メール設定オプション画面が表示されます。



- 2** 「決定」ボタンをマウスでクリックすると、メール設定画面に戻ります。



入力項目	説明
下書きメールは送信しても、下書きフォルダから削除しない	チェック☑をいれると、下書きフォルダ内にあるメールを編集して送信する場合、下書きフォルダ内の元のメールを削除しません。
あて先に「全 TO 全 CC 全 BCC」を含まない	チェック☑をいれると、あて先選択画面のメニュー[選択]のサブメニューに全 TO、全 CC、全 BCC を表示しません。

- 3** メール設定画面で「終了」ボタンをマウスでクリックすると、確認画面が表示されるので、「はい」をクリックしてください。



メールの一時ファイルの再作成

メールの一時ファイル(キャッシュファイル)は、「受信箱」「送信箱」などメールのフォルダ情報やファイルリストなどの情報が入ったファイルです。このファイルはメールファイルをより早く表示するために使用されます。

このファイルが何らかの理由で破損したり、実際のメールのフォルダ情報やファイルリストなどの情報と異なったりした場合は、メールが表示できなくなったり、メールが送信できなくなったりといった不具合が発生する場合があります。

その場合、メールの一時ファイル(キャッシュファイル)を再作成することをお勧めします。



注意



メールの一時ファイル(キャッシュファイル)を再作成する場合、メールが全て「未読」または「既読」となってしまいます。

※「未読」にするか「既読」にするかは選択可能です。

一時ファイルの再作成 (メールは既読)

ここでは、メールの一時ファイル(キャッシュファイル)を再作成し、メールを全て既読にする手順について説明します。

- 1** メール設定画面のメールアカウント一覧より、メールの一時ファイル(キャッシュファイル)の設定を行いたいアカウント行を選択し、「一時ファイル」ボタンをマウスでクリックすると、メール設定一時ファイル画面が表示されます。
- 2** メール設定キャッシュ画面にて、「一時ファイル(キャッシュファイル)を再構築(メール既読化)」を選択します。
- 3** 「実行」ボタンをマウスでクリックすると、確認画面が表示されるので、「はい」ボタンをマウスでクリックしてください。



**注意**

一時ファイル(キャッシュファイル)の再構築中はキャンセルできないので、ご注意ください。

4

メールの一時ファイル(キャッシュファイル)の再作成が始まります。

**5**

メールの一時ファイル(キャッシュファイル)の再作成が終了すると、終了メッセージが表示されますので、**OK** ボタンをマウスでクリックしてください。メール設定設定画面に戻ります。




一時ファイルの再作成 (メールは未読)


ここでは、メールの一時ファイル(キャッシュファイル)を再作成し、メールを全て未読にする手順について説明します。

1

メール設定キャッシュ画面にて、「一時ファイル(キャッシュファイル)を再構築(メール未読化)」を選択します。

**2**

実行 ボタンをマウスでクリックすると、確認画面が表示されるので、**はい** ボタンをマウスでクリックしてください。

**注意**

一時ファイル(キャッシュファイル)の再構築中はキャンセルできないので、ご注意ください。

3

メールの一時ファイル(キャッシュファイル)の再作成が始まります。

4

メールの一時ファイル(キャッシュファイル)の再作成が終了すると、終了メッセージが表示されますので、**OK** ボタンをマウスでクリックしてください。
メール設定画面に戻ります。

メールの既読化のみ行う



メールの一時ファイル(キャッシュファイル)の再作成は行わず、メールの既読化のみ行うことも可能です。

1

メール設定キャッシュ画面にて、「メールの既読化」のみにチェック をいれます。

2


実行 ボタンをマウスでクリックすると、確認画面が表示されるので、**はい** ボタンをマウスでクリックしてください。



注意 メール既読化中はキャンセルできないので、ご注意ください。


3

全メールの既読化が始まります。



4

全メールの既読化が終了すると、終了メッセージが表示されますので、**OK** ボタンをマウスでクリックしてください。
メール設定画面に戻ります。



メールアドレス登録ツール

「伝の心」メール機能のアドレス帳画面からメールアドレスを登録できますが、「メールアドレス登録ツール」を使用すると、メールアドレスを 100 件までまとめて「伝の心」メールのアドレス帳に追加することが可能です。ただしここでの設定は、支援者の方にマウス操作で設定して頂きます。


メールアドレス登録ツールの起動と終了

- 1** まず、「伝の心」トップ画面より、「伝の心」ソフトウェアのみ終了させます。

キーボードの **Ctrl** キーを押しながら「伝の心」トップ画面の右上 **[×]** ボタンをマウスでクリックします。



- 2** 確認メッセージが表示されるので、**はい** を選択すると、「伝の心」ソフトウェアのみが終了し、デスクトップ画面が表示されます。




- 3** デスクトップ画面左下の **[スタート]** アイコンをマウスでクリックするとスタートメニューが表示されるので、**[エクスプローラー]** アイコンをマウスでクリックすると、PC 画面が表示されます。





4

PC 画面の「ローカルディスク(C:)」
→「DENTOOL」→「メールアドレス
登録ツール」→「RegMAddr」を順に
マウスでダブルクリックすると、
メールアドレス登録ツールが起動し
ます。



5

PC 画面の「ローカルディスク(C:)」
→「DENTOOL」→「メールアドレス
登録ツール」→「RegMAddr」を順に
マウスでダブルクリックすると、
メールアドレス登録ツールが起動し
ます。



6

メールアドレス登録ツール画面を終了するときには、**終了**ボタンをマウスでクリックしてください。

画面が閉じます。



メールアドレス一覧の CSV ファイルを作成する

「メールアドレス登録ツール」では事前にメールアドレスの一覧を CSV 形式のファイルにて作成する必要があります。ここではまず、メールアドレスの一覧ファイルを作成してみます。



制限

「メールアドレス登録ツール」では、アドレスグループの登録や既にあるアドレスグループへのメールアドレスの登録はできません。アドレスグループに関する登録は、57 ページの「アドレス帳の整理(アドレスグループの作成)」にて行ってください。

1


左下の[スタート]アイコンをマウスでクリックするとスタートメニューが表示されるので、「Windows アクセサリ」→「メモ帳」の順にマウスでクリックすると、メモ帳が開きます。



2

メモ帳にて、メールアドレスを入力していきます。右記は[メールアドレス登録ツール]フォルダにあるサンプルファイルの内容です。

書式は、左から「名前」、「よみがな」、「アドレス」の順に記載し、区切りには半角カンマ「,」を入力します。また 1 行、1 アドレスで記載します。




100 件まで登録可能なので、記載は 100 行までにします。それ以上登録するメールアドレスがある場合は、101 件目からは別のファイルを作成して記載してください。

3

メールアドレスの一覧を作成したら、CSV ファイル形式で保存します。

メモ帳のメニューから、
[ファイル]→[名前を付けて保存]を
順に選択します。



4

右記の画面が表示されるので、保存場所を選択し、「ファイル名」に任意の名前を付けます

この時、右記
「アドレス.csv」のように名
前の後に半角で「.csv」を
入力します。




5

次に「文字コード」の右端の をクリックして「ANSI」を選択してください。

6

保存 ボタンをマウスでクリックすると、指定の場所にメールアドレスの一覧の CSV ファイルが作成されます。



CSV ファイルからメールアドレス登録する

ここでは一例として、「メールアドレス登録ツール」フォルダにあるサンプルファイルを利用して、メールアドレスを登録してみます。

- 1** まずメールアドレスを登録するアカウントを選択します。

メールアドレス登録ツール画面にて、「登録アカウント」の右端 **v** をクリックしてアカウント名リストを表示し、アカウントを選択します。




- 2** 次に CSV ファイルを選択します。

参照 ボタンをクリックしてファイル選択の画面を表示させます。



- 3** 「C:\¥DENTOOL¥メールアドレス登録ツール」の下に「Sample.csv」ファイルがあるので、「Sample.csv」をマウスでクリックし、**開く** ボタンをクリックします。



- 4** メールアドレス登録ツール画面の CSV ファイルに「Sample.csv」ファイルが表示されます。



5

登録ボタンをクリックします。




6

登録中は右記の登録中の画面を表示します。



登録が終了すると、右記のような結果表示の画面が表示されます。

詳細な結果が見たい場合は、**ログを開く**ボタンをクリックします。



7


閉じるボタンのクリックで⑤項のメールアドレス登録ツール画面に戻ります。



■ サンプルファイルの内容

サンプルファイルは下記の内容になっています。

書式は、左から「名前」、「よみがな」、「アドレス」の順に記載し、区切りには半角カンマ「,」を入力します。また1行、1アドレスで記載します。



サンプルファイルを登録すると右記のようにアドレス帳に登録されます。

名前/グループ	アドレス	よみがな
心太郎	taro@xxx.xxx	ココロタロウ
伝花子	hanako@xxx.xxx	デンハナコ
日立一郎	ichiro@xxx.xxx	ヒタチイチロウ

■ 同名のアドレス登録について

同じ名前で複数のアドレスをお持ちの場合、同じ名前で登録しようとする、右記のように上書き登録確認の画面が表示されます。

1

上書きするを選択すると、[上書き前]のアドレスがなくなってしまうので、両方登録したい場合は上書きしないを選択して登録をキャンセルし、先に進みます。



結果表示の画面にはキャンセルの件数は表示されないため、ログを開くを選択して、登録をキャンセルしたデータを確認してください。



補足

以後、全て上書きすると以後、全て上書きしないについて

上書き登録確認の画面で**以後、全て上書きする**を選択すると、以後同じ名前があっても、上書き登録確認の画面は表示されず、上書きします。
以後、全て上書きしないを選択した場合も同様で、上書き登録確認の画面は表示されず、登録はキャンセルされます。
 結果表示の画面にはキャンセルの件数は表示されないため、**ログを開く**を選択して、登録をキャンセルしたデータを確認してください。

2

登録完了後、結果表示の画面から、**ログを開く**ボタンをクリックして、登録をキャンセルしたデータを確認してください。

登録は何度でもできるので、登録できなかったデータは CSV ファイルを編集して「名前」を変更します。

複数のアドレスを登録する場合は、名前を「〇〇自宅」「〇〇会社」「〇〇携帯」など工夫して登録してください。

伝の心 メールアドレス登録ツール

登録が完了しました。
3件登録しました。

登録内容の詳細はログを参照してください。

ログを開く 閉じる

- メモ帳

) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

7.076
7.53 1行目 名前 [日立一郎] の上書き登録をキャンセル
1.4: 2行目 名前 [伝花子] の上書き登録をキャンセルし
2.72 3行目 名前 [心太郎] の上書き登録をキャンセルし

ここを確認



補足

変更したアドレスだけ別の CSV ファイルにすると、登録時、変更していないアドレスの上書き登録確認の画面が表示されなくなります。

電子メール

前章では、「伝の心」の電子メールの設定について説明しました。この章では電子メールの使用方法について説明します。

電子メールの起動と終了

■ 電子メールを始める

1 「伝の心」トップ画面のメインメニューより[メール]を選択します。

2 電子メールメイン画面が表示されます。



■ 電子メールを終わる

1 電子メールメイン画面のトップメニューより[終了]を選択します。

2 確認メッセージが表示されるので、[はい]を選択します。

3 電子メールメイン画面を終了して、「伝の心」トップ画面に戻ります。



制限

[終了]ではなく[メイン]を選択した場合も「伝の心」トップ画面に戻りますが、電子メールは終了していません。「自動受信」が設定されている場合は、他の画面を表示している間でも、定期的にメールの受信を行いますので、画面の表示や操作が遅くなる場合があります。ご注意ください。

受信箱を開いて受信メールを読む


電子メールの郵便受けは「受信箱」です。それでは受信箱を開いて、メールを読んでみましょう。

アカウントの選択（メールアドレスの選択）

受信箱は、宛先毎（各個人毎）にあります。メールアドレスが複数登録されている場合はまず、電子メールメイン画面から、あなたのメールアドレスを選択します。

メールアドレスがひとつしかない場合は既に選択されていますので、この項は無視してください。

1 電子メールメイン画面のトップメニューより、[アカウント切替]を選択すると、アカウント切替画面を表示します。



2 アカウント切替画面のメニューより [↑]または[↓]を選択すると、アカウント一覧リストのカーソルが下から上方向、または上から下方向に順次移動していきます。選択したいアカウントのところでもう一度スイッチを入力すると、カーソルの移動はそこで停止します。

3 アカウント切替画面のメニューより [選択]を選択すると、カーソル位置のアカウントの左端に✓チェックが入って、アカウントが切り替わります。




4 アカウント切替画面のメニューより [戻る]を選択して、電子メールメイン画面に戻ります。

受信メールの選択

1

電子メールメイン画面のトップメニューより、[受信]を選択すると、受信箱画面を表示します。画面には、選択中のアカウントの受信メールとフォルダの一覧を表示します。

受信メールが、未読（一度も開いていない）の場合は  を、添付ファイルがある場合は  を、メールの左端に表示します。



2

受信箱画面のメニューより[↑]または[↓]を選択すると、受信メールとフォルダの一覧リストのカーソルが下から上方向、または上から下方向に順次移動していきます。選択したいメールのところでもう一度スイッチを入力すると、カーソルの移動はそこで停止します。



3

受信箱画面のメニューより[開く]を選択すると、受信メール表示画面を表示し、カーソル位置のメールの内容が画面に表示されます。


受信メールを読む

1

受信メール表示画面にメールが入りきれていない場合は、メニューより[↑]または[↓]を選択すると、上下に隠れていた表示内容を見ることができます。



メールの内容は下から上方向、または上から下方向にスクロールしていきますので、スクロールを止めたいところでもう一度スイッチを入力すると、スクロールはそこで停止します。



2

受信メールを音声で読み上げる場合は、メニューより[読上]を選択してください。

画面が読み上げ画面に切り替わって、メールの内容を先頭から読み上げます。




3

再度スイッチ入力を行うと、読み上げを中断し読み上げ画面のメニューのスクランが始まります。[繰返]を選択すると、読み上げを中断し、メールの内容を先頭から再び読み上げます。

読み上げを中止して読み上げ画面を閉じる場合は、[戻る]を選択してください。

[再開]を選択し、カーソルのある文節の先頭から再び読み上げを始めることもできます。[↑][↓][←][→]を選択してカーソル位置を変更してから[再開]を選択することも可能です。



受信メールから返信する（返信メール作成）


1

受信メール表示画面のメニューより[返信]を選択すると、送信メール編集画面を表示します。



2

送信メール編集画面には、受信メールの「件名」が「Re:「件名」」として表示されます。
また、受信メールの「送信者」が「あて先」に表示されます。
送信メールの「本文」には、受信メールの「本文」の行頭に「>」をつけて表示されます。



3

「件名」「あて先」の変更、返信メール「本文」の入力方法は、41 ページの「メールの作成」で説明しています。ご参照ください。




制限

メールの転送

受信したメールの転送はできません。ご注意ください。

受信メールに添付されている画像ファイルを見る

1 受信メールに添付ファイルがある場合、受信メール画面の右側に添付ファイル表示域が表示されて、添付ファイルの一覧が表示されます。



2 受信メール画面のメニューより[その他]を選択して、その他メニューに切り替えます。



3 その他メニューより[添付表示]を選択すると、添付画像表示画面を表示します。



4 画像ファイルが複数ある場合は、[前頁]または[次頁]を選択して、見たいファイルを表示させてください。



送信箱を開いてメールを新しく作成する

電子メールを新しく作成する場合は、「送信箱」で作業をします。
それでは送信箱を開いて、メールを作成してみましょう。

アカウントの選択（メールアドレスの選択）

送信箱は、宛先毎（各個人毎）にあります。メールアドレスが複数登録されている場合はまず、電子メールメイン画面から、あなたのメールアドレスを選択します。


詳細は 35 ページの「受信箱を開いて受信メールを読む」で説明していますので、参照ください。
メールアドレスがひとつしかない場合は既に選択されていますので、この項は無視してください。

メールの編集画面を開く（新規作成）

1

電子メールメイン画面のトップメニューより、[送箱]を選択すると、送信箱画面を表示します。

画面には、選択中のアカウントの送信済みメールとフォルダの一覧を表示します。



2

送信箱画面のメニューより[新規]を選択すると、送信メール編集画面を表示します。

この画面から、送信メールの編集ができます。

メールの作成



参照


添付ファイルについて

作成メールに画像等のファイルを添付する場合は、48 ページの「メールにファイルを添付する」を参照して添付してください。

メールに題名（件名）をつける

1


送信メール編集画面のメニューより「件名」を選択すると、画面下に文字盤が表示され、「件名」の入力ができるようになります。



2

文字盤で文字を入力すると、件名入力欄に文字が表示されます。


文字盤の「戻」を選択すると、文字盤が閉じて、元の画面に戻ります。



メールのあて先を入力する

1

送信メール編集画面のメニューより[あて先]を選択すると、あて先選択画面を表示します。




2

あて先選択画面のメニューより[↑]または[↓]を選択すると、メールアドレス一覧リストのカーソルが下から上方向、または上から下方向に順次移動していきます。選択したいメールアドレスのところでもう一度スイッチを入力すると、カーソルの移動はそこで停止します。

[↑][↓]を選択して
メールアドレスを選択

3

あて先選択画面のメニューより[選択]を選択すると、サブメニューが表示されるので、[TO][CC][BCC]のいずれかを選択してください。カーソル位置のメールアドレスの左端「TO」「CC」「BCC」の該当する項目にチェックが入ります。



4

あて先選択画面のメニューより[戻る]を選択して、送信メール編集画面に戻ります。



補足

TO:メールを送る相手です。複数設定可能です。
 CC:「TO」に設定した人へメールしたことを他の人にも知らせたい場合、メールを送った相手と区別するために、「CC」を使います。
 BCC:「BCC」設定されたメールアドレスは受信者には表示されません。受信者へ、他の受信者のメールアドレスがわからないようにする場合に使います。



制限


あて先には、必ず「TO」を最低 1 アドレスは指定してください。「TO」の指定がないと送信できません。

メールの本文を入力する

1

送信メール編集画面のメニューより「本文」を選択すると、画面下に文字盤が表示され、「本文」の入力できるようになります。

編集時は、「件名」と「あて先」は非表示になります。



2

文字盤よりメールの内容を入力してください。

文字盤での入力方法は電子マニュアル「伝の心取扱説明書」の「文章を作成する」で説明している方法と同じなので、そこを参照ください。

3


文字盤より「戻」を選択すると、文字盤が閉じて、元の画面に戻ります。

作成したメールの保存（送信準備）

作成したメールを送信する場合（添付ファイルなし）

1 送信メール編集画面のメニューより[送信]を選択すると、確認画面が表示されます。

2 [はい]を選択すると、作成したメールが、送信箱の「未送信」に保存されます。
トップメニューより[接続]を選択した場合、この「未送信」にあるメールはすべて送信されます。




作成したメールを送信する場合（添付ファイルあり）

1 送信メール編集画面のメニューより[送信]を選択すると、確認画面が表示されます。

2 [はい]を選択すると、添付ファイルの確認画面が表示されます。

3 [はい]を選択すると、作成したメールが、添付ファイルを添付して送信箱の「未送信」に保存されます。



ファイルを添付する場合

「送信添付」フォルダに、事前に添付ファイルをコピーする必要があります。
詳細は 48 ページの「メールにファイルを添付する」を参照してください。
ファイルを添付せずに送信箱の「未送信」に保存しても、「送信添付」フォルダに添付ファイルをコピー後、メールの再編集を行い、ファイルを添付することもできます。



注意

「送信添付」フォルダのファイルの削除

添付ファイルは、メールに添付後「ごみ箱」へ移動します。
「ごみ箱」のファイルを元に戻す場合は、『伝の心取扱説明書(電子マニュアル)』の「誤って文書を削除した場合」を参照してください。

作成したメールを後で送信または送信しない場合

1

送信メール編集画面のメニューより
[下書き]を選択すると、確認画面が
表示されます。

2

[はい]を選択すると、作成したメール
が、送信箱の「下書き」に保存され
ます。
後で読み出して編集することが可能
です。



補足

添付ファイルの送信

添付ファイルは、送信メール編集画面のメニューより[送信]を選択した時に添付されます。「下書き」に保存した場合は添付されません。

保存したメールを開く（メールの再編集）

1 電子メールメイン画面のトップメニューより、[送箱]を選択すると、送信箱画面を表示します。




2 メニューより[↑][↓]を選択して、送信メールの保存先を選択します。
44 ページの「作成したメールの保存（送信準備）」で、[送信]を選択して保存した場合は「未送信」フォルダにメールが保存されています。
[下書き] を選択して保存した場合は、「下書き」フォルダにメールが保存されています。
[送信]を選択して保存した後、メールの送受信を行った場合は、「送信済み」フォルダにメールが保存されています。

3 フォルダを選択したら、[開く]を選択してフォルダを開きます。
メニューより[↑][↓]を選択して、メールを選択します。さらに、[開く]を選択すると、送信メール表示画面が表示されます。
開くフォルダを間違えた場合は、送信メールリストから「上位フォルダへ」を選択して、さらに[開く]を選択すると「送信箱」に戻ります。



4 送信メール表示画面のメニューより[再編集]を選択すると、送信メール編集画面を表示します。

この画面から、送信メールの再編集ができます。
メールの編集は、41 ページの「メールの作成」を参照ください。





補足

「下書き」に保存されたメール

「下書き」フォルダのメールは、再編集後、送信すると（「未送信」フォルダへ保存）、「下書き」フォルダから削除されます。

ただし、メール設定のオプションで「下書きメールは送信しても下書きフォルダから削除しない」を設定しておく、再編集後のメールが「未送信」フォルダへ保存されても、「下書き」フォルダのメールはそのまま残ります。

同じ様なメールを何回も送る場合、このような設定をしておく、「下書き」フォルダのメールが何回も使用できて便利です。

メールにファイルを添付する

送信メールにファイルを添付する場合は、Windows 操作機能を使い、下記手順で「送信添付」フォルダに添付ファイルを入れてください。

ここで使用する Windows 操作機能については、『伝の心取扱説明書(電子マニュアル)』の「マウスを操作する」、「文字を入力する」等を参照ください。

1

添付したいファイルのあるフォルダをマウスで開きます。

(マウス操作盤は、Windows 操作のトップメニューから「基本マウス」を選択して表示)




2

添付したいファイルにマウスポインターを合わせ、「右クリック」を行うと、メニューが表示されます。



3

メニューの[コピー]にマウスポインターを合わせ、「左クリック」します。



4

次にデスクトップ上にある「伝の心」送信メール添付を「左ダブル」で開きます。




5

「送信添付」フォルダが開くので、フォルダ内のファイルやフォルダの無いところにマウスポインターを合わせ、「右クリック」を行うと、メニューが表示されます。



6

メニューの[貼り付け]にマウスポインターを合わせ、「左クリック」します。



7

添付したいファイルが、「送信添付」フォルダにコピーされます。



補足

添付ファイルの送信

添付ファイルは、送信メール編集画面のメニューより[送信]を選択した時に添付されます。



注意

「送信添付」フォルダのファイルの削除

添付ファイルは、メールに添付後「ごみ箱」へ移動します。「ごみ箱」のファイルを元に戻す場合は、『伝の心取扱説明書(電子マニュアル)』の「誤って文書を削除した場合」を参照してください。

メールの送受信（回線接続）

1

電子メールメイン画面のトップメニューより、[接続]を選択すると、下記画面を表示します。



2

[はい]を選択すると、メールサーバーに接続し、自分宛のメールを受信し受信箱に格納した後、送信箱にあるメールの送信を行います。




送受信中は右記画面を表示します。



3


メールの送受信が終了すると、右記画面を表示するので[閉じる]を選択してください。



アドレス帳の編集

1

電子メールメイン画面のトップメニューより、[アド帳]を選択すると、アドレス帳画面を表示します。



2

メールアドレス一覧リストには、登録済みのメールアドレス一覧が表示されます。

この画面から、メールアドレスの新規登録/編集/削除ができます。

また、アドレスグループも新規登録/編集/削除もできます。



補足

メールアドレスとアドレスグループ

メールアドレスを複数集めてアドレスグループとして登録することができます。

アドレスグループは、ある家族全員にメールを出したい場合などに便利です。

「〇〇家」というようなアドレスグループを作成し、そのグループに家族全員のメールアドレスを登録しておけば、あて先選択時にそのグループを選択するだけで、その家族全員のメールアドレスが選択されます。



補足

受信メールからのメールアドレス登録

受信したメールの送信者のアドレスをアドレス帳に登録することができます。

受信メール表示画面の[その他]を選択することによって切り替わるその他メニューより[＠]を選択すると、メールの送信者のアドレス情報を表示したアドレス編集画面を表示します。52 ページの「新しいメールアドレスを登録する」③～⑥と同様にし、メールアドレスの登録を行ってください。



補足

メールアドレスの一括登録


メールアドレス登録ツールを使用して指定したアカウントにメールアドレスを 100 件までまとめて追加することができます。

事前にメールアドレスのリストを CSV ファイル形式にて作成することが必要ですが、初めて「伝の心」のメールを使用する場合、以前使っていたメールソフトのアドレス帳などを CSV ファイル形式にまとめることができれば、簡単に登録できるので便利です。

詳細は 25 ページの「メールアドレス登録ツール」を参照ください。

新しいメールアドレスを登録する


1 アドレス帳画面のメニューより[編集]を選択すると、メニューが編集メニューに切り替わります。




2 編集メニューより[新規]を選択するとサブメニューが表示されるので、[アドレス]を選択してください。アドレス編集画面を表示します。



3 アドレス編集画面のメニューより[よみ]を選択すると、画面下に文字盤が表示され、「よみがな」の入力ができるようになります。




文字盤で文字を入力すると、よみがな入力欄に文字が表示されます。



4 同様にして、[名前]を選択すると「名前」の編集が行えます。また、[アドレス]を選択すると「アドレス」の編集が行えます。

5

アドレス編集画面のメニューより[登録]を選択すると、確認画面が表示されます。

**6**

確認画面で[はい]を選択すると、メールアドレスが登録され、登録完了画面が表示されます。


[OK]を選択してください。

メールアドレスの登録内容を変更する

1


アドレス帳画面のメニューより[↑]または[↓]を選択すると、メールアドレス一覧リストのカーソルが下から上方向、または上から下方向に順次移動していきます。

選択したいメールアドレスのところでもう一度スイッチを入力すると、カーソルの移動はそこで停止します。



2

アドレス帳画面のメニューより[開く]を選択すると、アドレス情報表示画面が表示され、カーソル位置のメールアドレスの情報が表示されます。



3

アドレス情報表示画面のメニューより[修正]を選択すると、アドレス編集画面を表示します。


4

52 ページの「新しいメールアドレスを登録する」と同様に、変更したい[よみ]、[名前]、[アドレス]を選択して、内容を修正してください。



5

修正が終わったら、アドレス編集画面のメニューより[登録]を選択すると、右記画面が表示されますので、[はい]を選択してください。

**6**


右記画面が表示されて、メールアドレスの修正が登録されます。

[OK]を選択してください。

メールアドレスを削除する

1

アドレス帳画面のメニューより[編集]を選択すると、メニューが編集メニューに切り替わります。




2

編集メニューより[*]または[▽]を選択して、削除するメールアドレスを選択します。



3


[削除]を選択すると確認画面が表示されますので、削除する場合は[はい]を選択してください。



アドレス帳の整理(アドレスグループの作成)

アドレス帳に登録したメールアドレスが増えて行くと、あて先を探すのに苦労します。そんな時は、アドレス帳のなかにアドレスグループを作成して、アドレス帳を整理してみましょう。識別のために固有の名称(グループ名)をつけることができ、関連するメールアドレスをまとめて一つのフォルダに入れることにより、効率的にあて先を選択することができます。また、グループの中にさらにグループを作成することもでき、階層構造によって細かい分類を表現することもできます。

アドレス帳以下には、アドレス帳を含めて3階層までグループの作成が可能です。



制限

階層2、階層3のグループ数の制限はありませんが、あまり多くのグループを作成すると、画面の表示や操作が遅くなる場合があります。

新しいアドレスグループを登録する

1

アドレス帳画面のメニューより[編集]を選択すると、メニューが編集メニューに切り替わります。



2

編集メニューより[新規]を選択するとサブメニューが表示されるので、[グループ]を選択してください。




グループ名編集画面を表示します。




3

文字盤の[戻]を選択すると、文字盤が閉じて、確認画面が表示されます。アドレスグループの名前を確認して、この名前で新規作成する場合は[はい]を選択してください。



4

アドレス帳画面に戻って、アドレスグループが作成されます。




アドレスグループにメールアドレスをコピー(複写)する

アドレスグループを作成したら、下記の手順で関連するメールアドレスをアドレスグループにコピーしましょう。メールアドレスをアドレスグループにコピーする場合は、アドレス帳に登録されているメールアドレスそのものは移動しません。

- 1** アドレス帳画面の編集メニューより[コピー/移動]を選択し、さらにサブメニューより[コピー]を選択します。




- 2** メニューがコピーメニューに切り替わるので、[↑]または[↓]を選択して、コピーするメールアドレスを選択します。




- 3** コピーメニューより[コピー]を選択すると、選択した項目の左端に[✓]チェックが入って、コピー対象になります。選択を間違えた場合は、もう一度選択すると[✓]チェックが外れて、コピー対象から外れます。

- 4** コピーしたいグループを[↑][↓]で選択して、[コピー]を選択すると、確認画面が表示されます。



5


はいを選択すると、左端にチェックが入っているメールが、選択したグループにコピーされます。



6

グループにコピーされると、メール左端のチェックは外れます。

※[コピー]の場合は、選択したアドレスはそのまま残ります。




アドレスグループにメールアドレスを移動する

アドレスグループにメールアドレスを移動することもできます。メールアドレスをアドレスグループに移動する場合は、アドレスグループを削除するときに、アドレス帳に登録されているメールアドレスそのものが削除されるので注意してください。

- 1 アドレス帳画面の編集メニューより[コピー/移動]を選択し、さらにサブメニューより[移動]を選択します。



- 2 メニューが移動メニューに切り替わるので、[↑]または[↓]を選択して、移動するメールアドレスを選択します。



- 3 移動メニューより[移動]を選択すると、選択した項目の左端に[✓]チェックが入って、移動対象になります。選択を間違えた場合は、もう一度選択すると[✓]チェックが外れて、移動対象から外れます。

- 4 移動したいグループを[↑][↓]で選択して、[移動]を選択すると、確認画面が表示されます。



5


はいを選択すると、左端にチェックが入っているメールが、選択したグループに移動します



6

グループに移動すると、メール左端のチェックは外れ、選択したアドレスはアドレスグループに移動するので、表示から消えます。


※[移動]の場合は、選択したアドレスは文字通りアドレスグループに移動しますが、[コピー]の場合は、選択したアドレスはそのまま残ります。



アドレスグループを削除する

1

アドレス帳画面のメニューより[編集]を選択すると、メニューが編集メニューに切り替わります。




2

編集メニューより[↑]または[↓]を選択して、削除するアドレスグループを選択します。



3

[削除]を選択すると確認画面が表示されますので、削除する場合は[はい]を選択してください。



注意

アドレスグループを削除すると、グループ内のメールアドレスも削除されます。メールアドレスをアドレスグループに登録する際、[移動]で登録した場合はご注意ください。

受信箱の整理


受信したメールが増えて行くと、読みたいメールを探すのに苦労します。

そんな時は、受信箱のなかにフォルダを作成して、受信メールを整理してみましょう。

フォルダは文書(受信メール)の分類・整理するための保管場所です。識別のために固有の名称(フォルダ名)をつけることができ、関連する複数の受信メールをまとめて一つのフォルダに入れることにより、効率的に受信メールを管理することができます。

また、フォルダの中にさらにフォルダを作成することもでき、階層構造によって細かい分類を表現することもできます。

受信箱以下には、受信箱を含めて3階層までフォルダの作成が可能です。



制限

階層2、階層3のフォルダ数の制限はありませんが、あまり多くのフォルダを作成すると、画面の表示や操作が遅くなる場合があります。

フォルダを作成する

1

電子メールメイン画面のトップメニューより、[受箱]を選択すると、受信箱画面を表示します。

画面には、選択中のアカウントの受信メールとフォルダの一覧を表示します。

受信箱画面のメニューより[整理]を選択すると、メニューが整理メニューに切り替わります。

2

整理メニューより[フォルダ作成]を選択すると、フォルダ名入力画面が表示されます。

画面下の文字盤より文字を入力して、フォルダ名称を入力します。




制限

フォルダ名は1文字以上32文字までです。

3

文字盤の[戻]を選択すると、確認画面が表示されます。



4

[[はい]を選択すると、受信箱に「新しいフォルダ」が作成されて、受信箱画面に戻ります。




メールを移動する

フォルダを作成したら、下記の手順で関連するメールをフォルダに入れましょう。


1 整理メニューより[↑][↓]を選択して、移動するメールを選択します。

2 整理メニューより[移動]を選択すると、選択した項目の左端にチェックが入って、移動対象になります。


選択を間違えた場合は、もう一度選択するとチェックが外れて、移動対象から外れます。



3 移動したいフォルダを[↑][↓]で選択して、[移動]を選択すると、確認メッセージが表示されます。



4 [はい]を選択すると、左端にチェックが入っているメールが、選択したフォルダに移動します。




フォルダを削除する

不要になったフォルダは削除ができます。ここでは「新しいフォルダ」フォルダを削除してみます。

- 1 整理メニューより[↑][↓]を選択して、削除するフォルダを選択します。



- 2 整理メニューより[削除]を選択すると、確認画面が表示されます。



- 3 「はい」を選択すると、選択していたフォルダが削除されて、受信箱画面に戻ります。



補足

フォルダを削除すると、フォルダ内のメールも同時に削除されます。削除されたフォルダ、メールは、「ごみ箱」フォルダへ移動します。



注意


「ごみ箱」フォルダ内のフォルダを削除すると、フォルダ、フォルダ内のメールは完全に消去されます。元には戻せないなので、注意してください。

メールを削除する

不要なメールは、削除することができます。

受信箱のリストから削除する

- 1 受信箱画面のメニューより[整理]を選択して、メニューを整理メニューに切り替えます。



- 2 整理メニューより[↑]または[↓]を選択して、削除するメールを選択します。



- 3 削除するメールを選択したら、[削除]を選択します。

- 4 確認メッセージが表示されるので、[はい]を選択するとメールの削除が行われます。



補足

削除したメールは「ごみ箱」フォルダへ移動します。



注意

「ごみ箱」フォルダ内のメールを削除すると、そのメールは完全に消去されます。元には戻せないなので、注意してください。

受信メール表示画面から削除する

1 受信箱画面のメニューより[↑]または[↓]を選択して、削除するメールを選択します。

2 受信箱画面のメニューより[開く]を選択して、受信メール画面を表示します。

3 受信メール画面のメニューより[その他]を選択して、その他メニューに切り替えます。

4 その他メニューより[操作]を選択するとサブメニューが表示されるので、[削除]を選択します。

5 確認メッセージが表示されるので、[はい]を選択するとメールの削除が行われます。



補足

削除したメールは「ごみ箱」フォルダへ移動します。



注意


「ごみ箱」フォルダ内のメールを削除すると、そのメールは完全に消去されます。元には戻せないなので、注意してください。

送信箱の整理

送信箱は受信箱と違って、送信箱したのなかにフォルダを作成できません。しかし、送信済みメールが増えて行くと、読み直したいメールを探すのに苦労します。

そんな時は、送信箱のなかを整理してみましょう。要らないメールを削除したり、保存先を変更したりできます。

送信箱以下には、送信箱を含めて2階層のフォルダがあります。



メールを移動する

1

電子メールメイン画面のトップメニューより、[送箱]を選択すると、送信箱画面を表示します。画面には、選択中のアカウントの送信済みメールとフォルダの一覧を表示します。

2

送信箱画面のメニューより[↑][↓]を選択して、移動したい送信メールの保存先を選択し、[開く]を選択してフォルダを開きます。

3

メニューより[整理]を選択して、メニューを整理メニューに切り替えます。

4



整理メニューより[↑][↓]を選択して、移動したい送信メールを選択し、[移動]を選択すると、選択した項目の左端にチェックが入って、移動対象になります。

選択を間違えた場合は、もう一度選択するとチェックが外れて、移動対象から外れます。

5

メールを移動したいフォルダを[↑][↓]で選択して、[移動]を選択すると、確認メッセージが表示されます。

[はい]を選択すると、左端にチェックが入っているメールが、選択したフォルダに移動します。



メールを削除する

送信済みメールなどは、定期的に要らないメールを削除すると閲覧時に見やすくなります。

1


73 ページの「メールを移動する」の①～③と同様にして、送信箱画面のメニューより[↑][↓]を選択して削除したい送信メールの保存先を開き、メニューを整理メニューに切り替えます。

2

メニューより[↑][↓]を選択してメールを選択し、[削除]を選択します。

3

確認メッセージが表示されるので、[はい]を選択するとメールの削除が行われます。



補足

削除したメールは「ごみ箱」フォルダへ移動します。



注意

「ごみ箱」フォルダ内のメールを削除すると、そのメールは完全に消去されます。元には戻せないなので、注意してください。

ごみ箱を空にする

受信箱や送信箱で削除したメールやフォルダは、ごみ箱に入ります。しかし、ごみ箱の中身が増えてくると、メールを起動したり終了したりするのに時間がかかるようになってきます。

ごみ箱は定期的に空にしましょう。

ごみ箱は受信箱と送信箱のどちらからでも開くことができます。


受信箱でごみ箱を空にする

1 電子メールメイン画面のトップメニューより、[受信]を選択すると、受信箱画面を表示します。画面には、選択中のアカウントの受信メールとフォルダの一覧を表示します。

2 受信箱画面のメニューより[↑]または[↓]を選択すると、受信メールとフォルダの一覧リストのカーソルが下から上方向、または上から下方向に順次移動していきます。「ごみ箱」のところでもう一度スイッチを入力すると、カーソルの移動はそこで停止します。

[開く]を選択すると、「受信箱」から「ごみ箱」に画面が切り替わります。


3 受信箱画面のメニューより[整理]を選択して、メニューを整理メニューに切り替えます。



ごみ箱を空にする

4

整理メニューより[削除]を選択すると、確認画面が表示されます。



5

[はい]を選択すると、ごみ箱のファイル・フォルダのすべてが削除されて、ごみ箱画面に戻ります。



注意

「ごみ箱」フォルダ内のメールを削除すると、そのメールは完全に消去されます。元には戻せないので、注意してください。

送信箱でごみ箱を空にする

1

電子メールメイン画面のトップメニューより、[送箱]を選択すると、送信箱画面を表示します。画面には、選択中のアカウントの送信済みメールとフォルダの一覧を表示します。

2

送信箱画面のメニューより[*]または[↓]を選択して、受信メールとフォルダの一覧リストのカーソルを下から上方向、または上から下方向に順次移動させます。

「ごみ箱」のところでもう一度スイッチを入力すると、カーソルの移動はそこで停止します。

[開く]を選択すると、「送信済み」から「ごみ箱」に画面が切り替わります。



ごみ箱を空にする

3

次にメニューより[整理]を選択して、メニューを整理メニューに切り替えます。

4

整理メニューより[削除]を選択すると、確認画面が表示されます。

5

[はい]を選択すると、ごみ箱のファイル・フォルダのすべてが削除されて、ごみ箱画面に戻ります。



注意

「ごみ箱」フォルダ内のメールを削除すると、そのメールは完全に消去されます。元には戻せないなので、注意してください。

編集中の文書を電子メールで送信する

文書作成後、その文書をメールで送信することができます。メールの送り先を事前に設定しておくことで、簡単な操作で行うことができます。

一発メール送信のあて先を設定する

あて先の設定は、「メール」画面で行います。

電子メールを利用するために、まず、最初にインターネットの設定を行ないます。

1

12 ページの「メールアカウントの新規追加・既定・削除」または、15 ページの「メールアカウントの設定」の項を参照して、インターネット、メールの設定を行ないます。既に済んでいる場合は、次に進みます。



制限

既定のアカウント

一発メール送信では、「既定」に設定されたアカウント情報に基づいてメールを送信します。

メールの設定で複数のアカウントを登録した場合は、一発メール送信で使用するアカウントを「既定」に設定してください。


2

「伝の心」トップ画面のメインメニューより[メール]を選択すると、電子メールメイン画面が表示されます。




3

電子メールメイン画面のトップメニューより[アド帳]を選択します。



4


アドレス帳画面が表示されるので、
[一発]を選択します。



[一発]を選択

5

一発メール送信設定画面が表示されるので、新しくあて先を設定する場合は[新規]を、既に設定済みのあて先を編集する場合は[開く]を選択してください。




[新規]を選択

ここでは、[新規]を選択します。

6

あて先名入力画面が表示されるので、文字盤であて先名称を入力します。



補足

一発メール送信で送るあて先は1度に複数アドレス設定できます。家族全員に送るなら「家族」など、分かりやすい「あて先名」をつけましょう。

7

文字盤より[戻]を選択すると、右記のような確認画面が表示されます。


[はい]を選択すると、一発メール送信設定画面に戻ります。



8

あて先名が決定したら、そのあて先名に、実際送りたい送り先のメールアドレスを設定します。

[↑][↓]であて先名を選択して、[開く]を選択してください。



[開く]を選択




9

選択したあて先名で登録されている、メールアドレス一覧が表示されます。

登録されているメールアドレスがない場合には、一覧が空で表示されます。

新しいメールアドレスを登録する場合は[登録]、登録されているメールアドレスを解除する場合は[解除]を選択します。

ここでは、[登録]を選択します。




[登録]を選択

10

アドレス帳選択画面が表示されます。
登録したいメールアドレスが登録されているアドレス帳のアカウントを、**[↑]****[↓]**で選択します。

[選択]を選択すると、選択されているアカウントのアドレス帳が表示されます。




アドレス帳を選択

[選択]を選択

11

アドレス選択画面のメニューより**[↑]****[↓]**を選択して、選択したいメールアドレスのところにカーソルを合わせます。



送りたいあて先を選択

1件

[選択]を選択

[1件]を選択

12

[選択]を選択すると、サブメニューが表示されるので、**[1件]**を選択してください。カーソル位置のメールアドレスの左端に**✓**チェックが入ります。

※全てのアドレスを選択したい場合は、**[全部]**を選択します。



制限

TO/CC/BCC

一発メール送信で設定できる送信者は「TO」のみです。「CC」や「BCC」設定はできません。



補足

アドレス選択の解除

選択の解除は、**[解除]**を選択します。サブメニューが表示されるので、**[1件]**を選択すると、カーソル位置のメールアドレスの左端の**✓**チェックが外れます。

13

これで設定は終わりです。画面のメニューより**[戻る]**を数回選択して、画面を戻り、**[メイン]**または**[終了]**の選択で「伝の心」メインメニューに戻ります。

一発メール送信をする

79 ページの「一発メール送信のあて先を設定する」で設定した、「太郎くん」というあて先に、一発メールを送信してみましょう。

- 1 文書画面のトップメニューより[文字]を選択します。




- 2 ひらがな文字盤が表示されるので、[送]を選択します。




画面が一発メール送信画面に切り替わります。

- 3 [↑][↓]を選択して、カーソルを送りたいあて先に合わせ、[送信]を選択します。




4

確認画面が表示されますので、**[はい]** を選択すると、メールが送信され、確認画面がメール送信中画面に替わります。



5

一発メールにファイルを添付する事もできます。「送信添付」フォルダにファイルがあれば下記確認画面が表示されますので、**[はい]** を選択すると、メールに「送信添付」フォルダにあるファイルを全て添付して送信します。





補足

ファイルを添付する場合

「送信添付」フォルダに、事前に添付ファイルをコピーする必要があります。
詳細は 48 ページの「メールにファイルを添付する」を参照してください。




注意

「送信添付」フォルダのファイルの削除

添付ファイルは、メールに添付後「ごみ箱」へ移動します。
「ごみ箱」のファイルを元に戻す場合は、『伝の心取扱説明書（電子マニュアル）』の「誤って文書を削除した場合」を参照してください。

6

メールの送信が終了すると、下記画面が表示されるので、[閉じる] を選択すると、文字盤に戻ります。



補足

正常に送信されたメールは、電子メール機能の「送信箱」内に送信済みメールとして保存されます。送信できなかったとき（送信エラー発生時など）は、「送信箱」には保存されませんので、必要な場合は、文書保存をするようにしてください。

※ 電子メール機能の「送信箱」の表示内容の更新は、電子メール機能にて送受信を行ったときに行います。「送信済み」フォルダに一発メールで送ったメールがない場合は、電子メールのトップメニューから[接続]を選択して、送受信を行ってみてください。

表示内容の更新が行われて、「送信済み」フォルダに一発メールで送ったメールが表示されます。

メールの装飾や画像


一発メール送信では、文字色や行の配置などの文字の装飾はすべて取り消されて送信されます。また、貼り付けた画像も送れません（「伝の心」メール機能に準じます）。

メールの件名

文書の 1 行目がメールの件名として送信されます。例えば、この項で例文として用いている文書では、「たろう君、お誕生日」が件名になります。



制限




その他の機能

受信メール（本文）を印刷する

受信したメールは、印刷することができます。（プリンター有の機種のみ）

- 1 受信メール画面のメニューより[その他]を選択して、その他メニューに切り替えます。



- 2 その他メニューより[印刷]を選択すると、メールの本文の印刷が行われます。



受信メールを保存する

- 1 受信メール画面のメニューより[その他]を選択して、その他メニューに切り替えます。

- 2 その他メニューより[操作]を選択すると、サブメニューが表示されるので[保存]を選択します。



- 3 確認メッセージが表示されるので、[はい]を選択するとメールの保存が行われます。



補足

保存したメールは「c:¥Users¥DENUSER¥Documents ¥DenNoSin¥文書¥受信添付」フォルダに保存されます。「c:¥Users¥DENUSER¥Documents ¥DenNoSin¥文書¥受信添付」フォルダは、デスクトップの「伝の心」受信メール添付を開くと、開きます。



受信メール（添付画像）を印刷する


受信したメールに添付の画像ファイルも印刷することができます（プリンター有の機種のみ）。

1 受信メール画面のメニューより[その他]を選択して、その他メニューに切り替えます。



[その他]を選択

2 その他メニューから[添付表示]を選択すると、添付画像表示画面を表示します。
※添付画像がある場合のみ表示されます。



[添付表示]を選択

3 [前頁]または[次頁]を選択して、印刷したい画像を表示させます。



画像ファイルの内容

4 [印刷]を選択すると、添付画像ファイルの印刷が行われます。

[前頁][次頁]を選択して
画像を選択

受信メール（添付画像）を保存する

1 受信メール画面のメニューより[その他]を選択して、その他メニューに切り替えます。

2 その他メニューより[添付保存]を選択します。



[添付保存]を選択

3 確認メッセージが表示されるので、[はい]を選択するとメールの保存が行われます。



補足

保存した画像は「c:\Users\DENUSER\Documents\DenNoSin\文書\受信添付」フォルダに保存されます。
「c:\Users\DENUSER\Documents\DenNoSin\文書\受信添付」フォルダは、デスクトップの「伝の心」受信メール添付を開くと、開きます。



受信メールからのメールアドレスを登録する

1

受信メール画面のメニューより[その他]を選択して、その他メニューに切り替えます。

2

その他メニューより[@]を選択します。

3

アドレス登録画面に移動し、受信メールの送信者の名前とアドレスがアドレス登録画面に表示されます。

4

[登録]を選択すると、送信者のアドレスを表示された通りの内容で登録します。
[戻る]を選択すると、受信メール画面に戻ります。



補足

アドレス帳の編集

送信者のアドレスを編集する場合は、[よみ][名前][アドレス]等を選択して編集してください。
詳細は、58 ページの「新しいアドレスグループを登録する」の③～⑥を参照してください。

ホームページ閲覧

この章ではインターネットエクスプローラを使用したホームページ閲覧の方法について説明します。

ホームページの起動と終了



制限

閲覧するホームページによっては、操作ができない場合もあります。初回起動時にその旨を表示した「承諾して起動しますか？」のメッセージ表示がありますので、[はい]を選択するとブラウザ操作が起動します。[いいえ]を選択するとメインメニューに戻りますのでご注意ください。「承諾して起動しますか？」のメッセージ表示を次回から表示したくない場合は、このメッセージ表示で[はい]を選択後の「次回からこのメッセージを表示しない」メッセージ表示で[はい]を選択してください。

■ ホームページ閲覧を始める

1

「伝の心」トップ画面のメインメニューより[応用操作] - [ブラウザ操作]を選択します。

2

マイクロソフト Edge (以下 Edge) が起動して、ブラウザ操作画面が Edge 画面の左側に表示されます。




■ ホームページ閲覧を終わる

1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[終了]を選択します。確認メッセージが表示されますので、[はい]を選択してください。

2

ブラウザ操作画面を終了して、「伝の心」トップ画面に戻ります。




「お気に入り」を追加する

「伝の心」のホームページをお気に入りに追加してみましょう。


1

94 ページの「ホームページ内のリンク項目の選択」などを参照して、「伝の心」のホームページを開きます。



2

ブラウザ操作画面のトップメニューより[お気に入り]を選択します。



3


「伝の心」のホームページが、お気に入りリストに追加されます。



ウェブ検索を行う

1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[検索]を選択します。



2

検索入力欄に入力カーソルを移動し、文字盤を画面下に表示します。

3

文字盤から入力された文字は、検索入力欄に入力されます。

4

文字列を確定した後、[改]を選択して改行入力すれば、ウェブ検索が始まり、結果が Edge 画面に表示されます。



5

文字盤を[戻]の選択で終了させると、トップメニューへ戻るのので、検索結果の画面を操作できるようになります。




④の後、続けてウェブ検索する場合は、文字盤の[戻]を選択して一旦トップメニューに戻り、再度①～⑤を繰り返してください。

また、文字盤を「インターネット文字盤」に切り替えて、文字盤の[Edge]を選択して、さらにサブメニューより[検索]を選択することによって、検索入力欄に再びカーソルが移動します。

どちらでも、操作しやすい方法を選んで行ってください。

アドレスを入力してホームページを表示する

- 1 ブラウザ操作画面のトップメニューより[アドレス]を選択します。



- 2 URL 入力欄に入力カーソルを移動し、インターネット文字盤を画面下に表示します。

- 3 文字盤から入力された文字は、URL 入力欄に入力されます。

- 4 文字列を確定した後、[改]を選択して改行入力すれば、入力されたアドレスのホームページが Edge 画面に表示されます。

- 5 文字盤を[戻]の選択で終了させると、メインメニューへ戻るため、表示したホームページの画面を操作できるようになります。



補足

④の後、続けて URL を入力する場合は、文字盤の[戻]を選択して一旦トップメニューに戻り、再度①～⑤を繰り返してください。
また、インターネット文字盤の[Edge]を選択して、さらにサブメニューより[アドレス]を選択することによって、URL 入力欄に再び入力カーソルが移動します。
どちらでも、操作しやすい方法を選んで行ってください。

ホームページ内のリンク項目の選択

ホームページの画面には、リンク項目（ここをクリックすると項目に登録されているホームページに移動する）が多数あります。ここでは、そのリンク項目を選択してリンク先のホームページに移動する方法を説明します。

アイテムの順次選択

ホームページの画像、リンク等のアイテムは、順次選択していくことができます。


1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[操作]を選択すると、トップメニューが操作メニューに切り替わります。



2

操作メニューより[Tab][シフト+Tab]を選択すると、アイテムの選択が切り替わって行きます。
※現在選択しているアイテムは黒枠で囲まれています。




3

選択アイテムは順次、次のアイテムまたは前のアイテムに切り替わっていくので、選択したいリンク項目で再度スイッチ入力をする、切り替えが停止します。

4

操作メニューより[決定]を選択すると、選択しているリンク項目のリンク先のホームページに移動します。



マウスでの選択

リンク項目はマウスでクリックすることもできます。



補足

マウス操作盤は、実際の表示は黒枠の表示はありませんが、色付きの部分以外は透明なので、説明の都合上、黒枠をつけて示しています。

1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[マウス]を選択すると、マウスポインターの位置にマウス操作盤が表示されます。

ブラウザ操作画面のメニューは非表示になります。

2

マウスの操作は、『伝の心取扱説明書-簡易版-』または『伝の心取扱説明書(電子マニュアル)』を参照ください。

マウス操作盤の中心にリンク項目が来るように、マウス操作盤を移動させます。

3

マウス操作盤の中央の円にスキャンカーソルがあるときにスイッチ入力、サブメニューが表示されます。

サブメニューより[左クリック]を選択するとリンク項目のマウスクリックが行われて、リンク先のホームページに移動します。



ホームページの入力項目に文字を入力する

ホームページには、文字入力を必要とするページもあります。「伝の心」では、文字盤を呼び出して、テキストボックス等の入力項目に文字を入力することができます。

1

94 ページの「ホームページ内のリンク項目の選択」と同様にして、マウス操作盤の中心に入力項目が来るようにマウス操作盤を移動します。

マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択し、入力項目に入力カーソルを移動します。



2

ブラウザ操作画面のトップメニューより[文字]を選択すると、文字盤を画面下に表示します。



文字盤の表示方法



補足

文字盤は、編集メニューの[文字]を選択しても表示されます。ここから文字盤を表示させても同じように文字入力ができます。コンテンツエリアの文字のコピーや貼り付け等の編集を行う場合は、編集メニューからの表示が便利です。



補足

ブラウザ操作画面での文字入力では、一部動作しない機能があります(※文字の入力対象によって異なります)。詳細は『伝の心取扱説明書(電子マニュアル)』の「文字盤の機能一覧」を参照してください。




制限

URL 入力欄の文字入力は、[文字]で表示される文字盤ではできません。[アドレス]や[検索]で表示される文字盤で入力ください。

3

文字盤から入力された文字は、入力カーソルのある入力項目に入力されます。



お問い合わせ内容

カタログ送付希望 営業からのコンタクト希望

試しに使ってみたいのですが、デモやレンタルはできますか？|

4

文字盤を[戻]の選択で終了させると、編集メニューに戻ります。


編集メニューをもっと活用する

コンテンツエリアの入力項目に文字を入力した後、全部取り消したい場合や、他の入力項目に同じ文章を入力したい場合には、下記のようにすると便利です。

入力項目の文字を全部切り取る

1

右記のように、テキストボックスに文字が入力されて、入力カーソルがテキストボックスにある状態で、編集メニューより[全選択]を選択します。



お問い合わせ内容


カタログ送付希望 営業からのコンタクト希望

試しに使ってみたいのですが、デモやレンタルはできますか？|

入力カーソル

2

テキストボックスの文字が全部反転表示になります。



全選択
コピー
切取
貼付

■ お問い合わせ内容


カタログ送付希望 営業からのコンタクト希望

試しに使ってみたいのですが、デモやレンタル

アドレスコピー

3

編集メニューより[切取]を選択すると、反転表示の文字が全部切り取られます。



全選択
コピー
切取
貼付

■ お問い合わせ内容

カタログ送付希望 営業からのコンタクト希望

|

アドレスコピー



入力項目の文字をコピーして張り付ける

1

前項「■入力項目の文字を全部切り取る」の①～②と同様にして、テキストボックスの文字を全部反転表示させます。

2

編集メニューより [コピー] を選択します。





3

94 ページの「ホームページ内のリンク項目の選択」を参照して、コピーした文字を貼り付けたい入力項目を選択します。



4

編集メニューより [貼付] を選択すると、コピーした文字が入力項目に挿入されます。




その他の機能

画面のスクロール

ホームページの1画面が縦や横に広い場合は、すべての画面が表示できません。
この場合、縦や横のスクロールバーを動かして、見たい部分を表示します。

1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[操作]を選択すると、トップメニューが操作メニューに切り替わります。



2

操作メニューより[頁下][頁上][↓][↑][←][→]を選択して選択したいリンク項目を表示させます。



操作メニュー	説明
頁下	再度スイッチ入力があるまで、現在のページを1ページ分ずつ下に移動します。
頁上	再度スイッチ入力があるまで、現在のページを1ページ分ずつ上に移動します。
↓	再度スイッチ入力があるまで、現在のページを下の方向に移動します。
↑	再度スイッチ入力があるまで、現在のページを上の方向に移動します。
←	再度スイッチ入力があるまで、現在のページを左の方向に移動します。
→	再度スイッチ入力があるまで、現在のページを右の方向に移動します。

ページの移動（前頁／次頁／ホーム）



1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[ホーム]を選択すると、Edgeの「ホーム」に設定されているページを表示します。



2

ブラウザ操作画面のトップメニューより[操作]を選択して、操作メニューに切り替えます。



3

[前頁]を選択すると、前ページを表示します。

4

[次頁]を選択すると、次ページを表示します。

ページの切り替え（タブ切り替え）

1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[操作]を選択して、操作メニューに切り替えます。
さらに、操作メニューより[切替]を選択して、切替メニューに切り替えます。



2

[タブ切替]を選択すると、Edge画面のタブを切り替えます。スクリーン間隔で順次切り替えて行くので、切り替えたいタブのところでもう一度スイッチ入力します。



3

[タブ閉] を選択すると、現在表示しているタブを閉じます。



制限

タブが1つしかない場合、[タブ閉] を選択すると、Edge 画面が閉じます。
Edge 画面が閉じている状態で、[タブ閉] を選択すると、Edge 画面が起動します。
ご注意ください。

ホームページ画面の切替（複数の Edge の切り替え）

ホームページのリンク項目の選択によって、新しい画面でホームページ画面が開く場合があります。このような場合、この機能を使うと、元のホームページ画面に簡単に戻れます。

1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[操作]を選択して、操作メニューに切り替えます。
さらに、操作メニューより[切替]を選択して、切替メニューに切り替えます。

2

[Win 切替]を選択すると、Edge 画面を切り替えます。スキャン間隔で順次切り替えて行くので、切り替えたい画面のところでもう一度スイッチ入力します。



3

[Win 閉] を選択すると、現在表示している Edge 画面を閉じます。



制限

Edge 画面が全て閉じている状態で、[Win 閉] を選択すると、Edge 画面が起動します。

ホームページ画面の拡大／縮小



制限

拡大／縮小の対象は、ホームページの内容です。Edge の検索入力欄や URL 入力欄などは拡大されません。


1

ブラウザ操作画面のトップメニューより[設定]を選択して、設定メニューに切り替えます。



2

[拡大]を選択すると、ホームページの画面が拡大します。



3

[縮小]を選択すると、ホームページの画面が縮小します。



4

「等倍」を選択すると、ホームページの画面サイズが 100%に戻ります。



補足事項

補足事項について説明します。

インターネット設定について🔗

「プロバイダからの設定資料」を確認し、プロバイダから送られてきた設定資料の通り入力してください。インターネット(ブラウザ操作)は、Windows 上で設定できていれば使えます。

よくある質問

メールの送信ができない

- 「送信メール(SMTP)名」が半角で入力されていますか？
⇒伝の心のメール設定(送信サーバー設定)の「送信メール(SMTP)名」を確認してください。
※一度削除しての再入力をお願いします。
- セキュリティ対策がされたプロバイダを利用している場合は、送信メール(SMTP)ポート番号の変更が必要です。
⇒プロバイダからの設定資料の通り入力されているか確認してください。
- 「SMTP 認証」「SSL 認証」が必要な場合もあります。
⇒伝の心のメール設定(送信サーバー設定)の「アカウント名」「パスワード」が、半角でプロバイダからの設定資料の通り入力されているか確認してください。
※一度削除しての再入力をお願いします。

メールの受信ができない

- 「受信メール(POP3)名」が半角で入力されていますか？
⇒伝の心のメール設定(受信サーバー設定)の「受信メール(POP3)名」を確認してください。
※一度削除しての再入力をお願いします。
- 「ユーザー名」「パスワード」正しくが入力されていますか？
⇒伝の心のメール設定(受信サーバー設定)の「ユーザー名」「パスワード」が半角でプロバイダからの設定資料の通り入力されているか確認してください。
※一度削除しての再入力をお願いします。
- 受信メール(POP3)ポート番号を確認してください。
⇒通常は「110」なので、プロバイダで特に指定が無い場合は、「110」に設定してください。
- メールアドレスが間違っているとメールが受信できません。
⇒「アカウント情報」の「電子メールアドレス」をプロバイダからの設定資料の通り入力されているか確認してください。
※一度削除しての再入力をお願いします。

メールの送受信ができない

- まず、「ネットワークに接続できない」を確認してください。
- 次に、「メールの送信ができない」「メールの受信ができない」を確認してください。
- ウイルス対策ソフトで伝の心の許可設定を行いましたか？
⇒ウイルス対策ソフトをインストールした場合、そのままでは、伝の心を今まで通り使用することはできません。
伝の心に添付のウイルス対策ソフトをインストールした場合は、伝の心に添付の資料『「ウイルスバスターXXX 30 日版」のご利用について』を参照して設定を行ってください。
- なんらかの原因で、モデムまたはシステム装置に一時的な不具合が生じている場合があります。
⇒モデムとシステム装置の電源をそれぞれOFFにし、しばらく経ってから電源を入れてみてください。
再起動することで復旧する場合があります。
- エラーメッセージが表示されませんでしたか？
⇒下記、対応表を参照してください。

エラーメッセージ	原因／対策
アカウント“ * * * ”読み込み時にエラーが発生しました。～	* * * はアカウント名、～はエラーの詳細です。 【原因】 アカウント設定ファイルが正しく設定されていない場合に発生します。 【対策】 「伝の心」のメール設定画面から、メールアカウントを再登録してください。
アカウントが登録されていません。	【原因】 メールアカウントが1つも作成されていません。 【対策】 15 ページの「メールアカウントの設定」を参照して、メールアカウントを登録してください。
受信に失敗しました。 アカウントの設定を確認してください。	【原因】 アカウントの設定が間違えています。 【対策】 15 ページの「メールアカウントの設定」を参照して、メールアカウント、パスワードが正しく設定されているか確認してください。
送信に失敗しました。 アカウントの設定を確認してください。	【原因】 ネットワークにつながっていない場合などが考えられます。 【対策】 「ネットワークに接続できない」を参照してください。
受信時、通信に失敗しました。 回線を確認してください。	【原因】 ネットワークにつながっていない場合などが考えられます。 【対策】 「ネットワークに接続できない」を参照してください。
送信時、通信に失敗しました。 回線を確認してください。	【原因】 ネットワークにつながっていない場合などが考えられます。 【対策】 「ネットワークに接続できない」を参照してください。

エラーメッセージ	原因／対策
<p>受信 中、通信に失敗しました（***）。 回線を確認してください。</p>	<p>*** は、エラー コードです。 【原因】 ネットワークにつながっていない、サーバーがダウンしている場合等が考えられます。 【対策】</p>
<p>送信 中、通信に失敗しました（***）。 回線を確認してください。</p>	<p>まず、「ネットワークに接続できない」を参照してください。 15 ページの「メールアカウントの設定」を参照して、全ての項目が正しく設定されているか確認してください。 サーバーがダウンしているかどうかの確認は、ご契約のインターネット接続業者にお問い合わせください。 それでも解決しない場合は、ご購入先に、点検と修理をご相談ください。</p>
<p>受信（送信）中、接続を拒否されました（10061）。 アカウント、およびサーバーの設定を確認してください。</p>	<p>【原因】 サーバーの設定を間違えている等が考えられます。 【対策】 15 ページの「メールアカウントの設定」を参照して、全ての項目が正しく設定されているか確認してください。</p>
<p>受信（送信）サーバーに接続できませんでした（10065）。 回線とサーバーの設定を確認してください。</p>	<p>【原因】 ネットワークにつながっていない、サーバーの設定を間違えている等が考えられます。 【対策】</p>
<p>受信（送信）サーバーに接続できないか、接続したサーバーが受信（送信）サーバーではありませんでした（11004）。 回線とサーバーの設定を確認してください。</p>	<p>まず、「ネットワークに接続できない」を参照してください。 15 ページの「メールアカウントの設定」を参照して、全ての項目が正しく設定されているか確認してください。</p>
<p>受信 中、サーバーからエラー応答が返ってきました。 設定を確認してください。</p>	<p>【原因】 POPサーバーからのエラー応答です。 【対策】 15 ページの「メールアカウントの設定」を参照して、メールアカウント、パスワードを正しく設定しているか確認してください。 それでも解決しない場合は、ご購入先に、点検と修理をご相談ください。</p>

エラーメッセージ	原因／対策
送信中、サーバーからエラー応答が返ってきました。 ***	*** は、エラー メッセージです。 【原因】 SMTP サーバーからのエラー応答です。 【対策】 15 ページの「メールアカウントの設定」を参照して、メールアカウント、パスワードを正しく設定しているか確認してください。 それでも解決しない場合は、ご購入先に、点検と修理をご相談ください。
ダイヤルアップに失敗しました。 モデムの接続、“接続設定”の設定、またはウィンドウズの“ダイヤルアップ”を確認してください。	【原因】 電話回線が接続されていない、モデムが接続されていない、“接続設定”で有効な接続を選択していない、などが考えられます。 【対策】 「ネットワークに接続できない」を参照してください。

急にメールが使えなくなった

- まず、「ネットワークに接続できない」を確認してください。
- 次に、「メールの送信ができない」「メールの受信ができない」を確認してください。
- 「メールの送受信ができない」も確認してください。
- プロバイダのセキュリティ設定が変更になっていませんか？
⇒プロバイダから新しく届いている設定資料がないか確認してください。
また、プロバイダから届いている設定資料の通り入力されているか確認してください。
(一度削除しての再入力をお願いします)

メールの移動・削除・閲覧ができない

- 移動や削除ができない場合は、メールの一時ファイル(キャッシュファイル)が壊れているかもしれません。
⇒メールの一時ファイル(キャッシュファイル)を再作成すると解決する場合があります。
再作成の方法は、22 ページの「メールの一時ファイルの再作成」を参照してください。



注意

メールの一時ファイル(キャッシュファイル)を再作成する場合、メールが全て「未読」または「既読」となってしまいます。
※「未読」にするか「既読」にするかは選択可能です。

- 移動はできるが閲覧できない場合は、メールのファイルが破損している可能性があります。
⇒受信メールなら、送信元に再送してもらってください。
⇒送信メールなら、メールを再作成してみてください。

ネットワークに接続できない


- ネットワークケーブルが外れていませんか？
⇒ケーブルを確認し、必要ならば「伝の心」の電源を切って、もう一度電源を入れて下さい。
- ケーブルが断線していませんか？
⇒ケーブルを交換し、必要ならば「伝の心」の電源を切って、もう一度電源を入れて下さい。
- ネットワークの設定を間違えていませんか？
⇒ご使用のネットワーク環境(モデム・ルーター・ハブ等)を確認の上、正しいネットワークの設定にして、必要ならば「伝の心」の電源を切って、もう一度電源を入れて下さい。
各ネットワーク機器の設定につきましては、ご購入先までお問い合わせください。

受信メールが文字化けする

- 送信元の方のメールのエンコード形式を確認してください。
⇒伝の心が受け取れるメールのエンコード形式は、「Base64」になります。
伝の心側では設定することはできません。
送信元の方にメーラーの設定を変更していただくことで、正常に受信することができます。
下記は Windows Live メール の設定例です。

<Windows Live メールの場合>

- ①Windows Live メールを起動し、[ツール]より[オプション]を選択し、オプション画面を開きます。
- ②[送信]タブを選択し、「メールの送信の形式」で、[テキスト形式(P)]を選択します。



- ③「メールの送信の形式」の「テキスト形式の設定(E)...」をマウスクリックします。
- ④表示されたテキスト形式の設定画面の「メッセージ形式」で「MIME(M)」を選択します。



- ⑤「エンコード方法(E)」は、「なし」か「Base64」を選択します。
- ⑥OKをクリックして画面を閉じ、オプション画面もOKをクリックして閉じます。


携帯からの絵文字やデコメールが読めない

- 絵文字やデコメールは使用できません
⇒通常のPCでも見られないことや、携帯によっても見られないことがあるので、絵文字やデコメール等機種依存するものは、使用しないで送ってもらうようにしてください。

「メールアドレス登録ツール」が起動しない


- 「「伝の心」もしくは「支援者用設定」が実行中です。」と表示される場合

⇒「伝の心」もしくは「支援者用設定」が実行中の場合は「メールアドレス登録ツール」は起動できません。
「支援者用設定」の終了、「伝の心」の停止を行ってから、「メールアドレス登録ツール」を起動してください。
「伝の心」の停止方法は、25 ページの「メールアドレス登録ツールの起動と終了」を参照ください。




- 「既定のアカウントに設定されているフォルダが見つかりませんでした。」と表示される場合

⇒支援者用設定の「メール設定」にて、既定のアカウントを削除しましたか？
「メール設定」を確認して、必要に応じて既定のアカウントを変更してください。



- 「既定のアカウントが設定されていません。」と表示される場合

⇒メールアドレスが 1 つもない場合に表示されます。
支援者用設定の「メール設定」にて、アカウントの作成、設定を行ってください。



意思伝達装置 伝の心
メール・インターネット設定ガイド

第11版 2021年 3月

株式会社 日立ケーイーシステムズ

PC-DEN2AM-11

無断転載を禁止します
落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。